

DC 音声操作 サークュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 SF-V191

▶ 音声操作の指示ワード一覧

指示の内容	指示ワード(声で操作)	ポチの返答	タマの返答	動作
音声認識モードにする	「ポチ、きいて」または「タマ、おねがい」	→ 「はい、何ですか？」	「どうしたの？」	→ 音声認識モードになります。
電源	電源を入れる	→ 「はい」	「あついね」	→ 前回電源を切ったときの風量で運転を開始します。
	電源を切る	「おつかれさま」	→ 「おつかれさまでした。またのご利用をお待ちしております」	→ 電源をオフにします。
風量	風量を強くする	→ 「はい」	「いいけど」	→ 風量レベルを1段階強くします。
	風量を弱くする	→ 「はい」	「少しだけね」	→ 風量レベルを1段階弱くします。
首振り運転	首振り運転をする	→ 「はい、喜んで」	「しょうがないな」	→ 左右首振り運転を開始します。話しかけるたびに角度が75°、120°、30°に切り替わります。
	首振り運転を止める	→ 「分かりました」	「えっ！やめちゃうの？」	→ 左右首振り運転を終了します。
送風モード	おやすみモード ² をオンにする	→ 「良い夢みてね」	「あしたもがんばろう」	→ 「おやすみモード」運転に切り替わります。
	おやすみモード ² をオフにする	→ 「はい、おやすみモードを解除します」	「まだねないの？」	→ 「通常モード」運転に切り替わります。
	換気モード ^{2,3} にする	→ 「はい、がんばります」	「ぶんぶんいきます！」	→ 最大風量、左右首振り120°で運転します。
	リズムモード ² をオンにする	→ 「はい、リズムモードを設定しました」	「リズムにしたよ」	→ 「リズムモード」運転に切り替わります。
	リズムモード ² をオフにする	→ 「はい、リズムモードを解除します」	「リズムモードを解除するね」	→ 「通常モード」運転に切り替わります。
音量	音量を上げる	→ 「はい」	「これくらい？」	→ 音量を1段階上げる。
	音量を下げる	→ 「はい」	「これくらい？」	→ 音量を1段階下げる。
タイマー	タイマー ⁴ を1時間に設定する	→ 「はい、タイマーを1時間に設定しました」	「タイマーを1時間に設定したよ」	→ 1時間の入タイマー／切タイマーを設定します。
	タイマー ⁴ を2時間に設定する	→ 「はい、タイマーを2時間に設定しました」	「タイマーを2時間に設定したよ」	→ 2時間の入タイマー／切タイマーを設定します。
	タイマー ⁴ を4時間に設定する	→ 「はい、タイマーを4時間に設定しました」	「タイマーを4時間に設定したよ」	→ 4時間の入タイマー／切タイマーを設定します。
	タイマー ⁴ を6時間に設定する	→ 「はい、タイマーを6時間に設定しました」	「タイマーを6時間に設定したよ」	→ 6時間の入タイマー／切タイマーを設定します。
	タイマーをオフにする	→ 「はい、タイマー設定を解除します」	「タイマー設定を解除するね」	→ タイマーを解除します。
コンビタ	風向きを左に調節する	→ 「はい、調整します」	「これくらい？」	→ 左に少し風向きを変えます。
	風向きを右に調節する	→ 「はい、調整します」	「これくらい？」	→ 右に少し風向きを変えます。
チャイルドロックを設定する ⁵	「チャイルドロック」	→ 「はい、チャイルドロックを設定しました」	「チャイルドロックを設定したよ」	→ チャイルドロックを設定します。

¹ 風量が最大または最小レベルのときに風量を上げる、または下げる指示をしたとき、ポチに話しかけた場合は「もう限界です」とポチが返答します。タマに話しかけた場合は「これ以上は無理！」(最大のとき)、「もうやめて」(最小のとき)とタマが返答します。

² 各モードについては取扱説明書をご覧ください。

³ 換気モードを終了する場合は、音声認識モード中に「つよくして」または「よわくして」と話しかけてください。「おやすみけて」または「リズムやめて」と話しかけても通常モードに戻ります。

⁴ 入タイマーを設定するには、運転停止中に、切タイマーを設定するには、運転中に話しかけてください。

⁵ 安全のため、チャイルドロックは本体からのみ解除できます。