

DC 音声操作 サークュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 SF-V251

▶ 音声操作の指示ワード一覧

指示の内容	指示ワード(声で操作)	ポチの返答	タマの返答	動作	
音声認識モードにする	「ポチ、おねがい」または「タマ、おねがい」	「はい、何ですか？」	「どうしたの？」	音声認識モードになります。	
電源	電源を入れる	「あつい」	「はい」	「あついね」	前回電源を切ったときの風量で運転を開始します。
	電源を切る	「おつかれさま」	「おつかれさまでした。またのご利用をお待ちしております」	「またね」	電源をオフにします。
風量	風量を強くする	「つよくして」 ^{*1}	「はい」	「いいけど」	風量レベルを1段階強くします。
	風量を弱くする	「よわくして」 ^{*1}	「はい」	「少しだけね」	風量レベルを1段階弱くします。
	風量を変更する	「ふうりょう <u>7</u> (なな) にして」 (下線部分：1～8の数字)	「はい、風量○にしました」	「風量○にしたよ」	指定した風量に変更します。
首振り運転	首振り運転をする	「くびをふって」	「はい、喜んで」	「しょうがないな」	左右首振り運転を開始します。話しかけるたびに角度が切り替わります。
	首振り角度を設定する	「くびふり <u>30</u> どにして」 (下線部分：30・75・120の数字)	「首振り角度○°にしました」	「首振り角度を○°にしたよ」	指定の角度で左右首振り運転します。
	首振り運転を止める	「くびふりとめて」	「分かりました」	「えっ！ やめちゃうの？」	左右首振り運転を終了します。
送風モード	おやすみモード ^{*2} をオンにする	「おやすみつけて」	「良い夢みてね」	「あしたもがんばろう」	「おやすみモード」運転に切り替わります。
	おやすみモード ^{*2} をオフにする	「おやすみけて」	「はい、おやすみモードを解除します」	「まだねないの？」	「通常モード」運転に切り替わります。
	換気モード ^{*2, *3} にする	「ふうりょうさいだい」	「はい、がんばります」	「ぶんぶんいきます！」	最大風量、左右首振り120°で運転します。
	リズムモード ^{*2} をオンにする	「リズムにして」	「はい、リズムモードを設定しました」	「リズムにしたよ」	「リズムモード」運転に切り替わります。
	リズムモード ^{*2} をオフにする	「リズムやめて」	「はい、リズムモードを解除します」	「リズムモードを解除するね」	「通常モード」運転に切り替わります。
みまもり	みまもり機能をオンにする ^{*2, *4}	「みまもりつけて」	「みまもります」	「みまもるね」	検知した室温に応じて動作します。
音量	音量を上げる	「こえをおおきくして」	→	→	音量を1段階上げます。
	音量を下げる	「こえをちいさくして」	「はい」	「これくらい？」	音量を1段階下げます。
タイマー	タイマー ^{*5} を設定する	「タイマー <u>1</u> (いち) じかん」 (下線部分：1・2・4・6の数字)	「はい、タイマーを○時間に設定しました」	「タイマーを○時間に設定したよ」	指定した時間の入タイマー/切タイマーを設定します。
	タイマーをオフにする	「タイマーやめて」	「はい、タイマー設定を解除します」	「タイマー設定を解除するね」	タイマーを解除します。
コンベータ	風向きを左に調節する	「ひだりにむいて」	→	→	左に少し風向きを変えます。
	風向きを右に調節する	「みぎにむいて」	「はい、調整します」	「これくらい？」	右に少し風向きを変えます。
チャイルドロック	チャイルドロックを設定する ^{*6}	「チャイルドロック」	「はい、チャイルドロックを設定しました」	「チャイルドロックを設定したよ」	チャイルドロックを設定します。

*1 風量が最大または最小レベルのときに風量を上げる、または下げる指示をしたとき、ポチに話しかけた場合は「もう限界です」とポチが返答します。タマに話しかけた場合は「これ以上は無理！」(最大のとき)、「もうやめて」(最小のとき)とタマが返答します。

*2 各モードについては取扱説明書をご覧ください。

*3 換気モードを終了する場合は、音声認識モード中に風量を変更する指示ワード(「つよくして」「よわくして」「ふうりょう○にして」)を話しかけてください。

*4 みまもり運転中に下記の室温を超えると、ポチ・タマが下記の返答をしてお知らせします。

室温25℃を超えたとき：ポチ「暑くなってきたので風を送ります」/タマ「暑くなってきたから風を送るね」

室温28℃を超えたとき：ポチ「暑くなってきたので風を強くします」/タマ「かなり暑くなってきたから強くするね」

*5 入タイマーを設定するには、運転停止中に、切タイマーを設定するには、運転中に話しかけてください。

*6 安全のため、チャイルドロックは本体からのみ解除できます。