siroca

ホームベーカリー

CST-201



シロカレシピサイト
今日から使える、
かんたんおいしいレシピが満載
https://siroca.co.jp/recipe/

スマートフォンやパソコンで
ご覧いただけます。

会員登録・機器登録でもっと楽しく便利に

シロカクラブ

新規会員募集中　登録料・年会費無料

うれしい会員特典

- 部品・消耗品が最大20%OFF *
- 製品のお役立ち情報、新製品情報などもお届け

登録はこちら

* 割引率は部品・消耗品によって異なります。一部対象外の製品もございます。

この製品は家庭用です。
業務用にはお使いにならないでください。
日本国内専用
USE ONLY IN JAPAN

取扱説明書　**保証書つき**

このたびはシロカ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり充分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

― もくじ ―

本機で作れるおいしいレシピ…… 2

お使いになる前に…… 4
安全上のご注意…… 4
各部のなまえ…… 6
基本の材料と道具 …… 8
パン作りの流れ…… 10
メニューのご紹介 …… 12

パンを作る…… 14
失敗しないパン作りのために…… 14
基本の食パンの作りかた…… 16
基本の米粉パンの作りかた…… 21
タイマーをセットする …… 24
パン作りコースのレシピ…… 25
独立コース(こねる・発酵・焼く)を使う … 28

生地を作る…… 30
基本の生地の作りかた …… 30
生地作りコースのレシピ…… 32

その他のメニュー…… 39
グルメコースのレシピ…… 39

ご愛用の手引き…… 42
お手入れのしかた …… 42
パン作りのQ＆A …… 43
うまくできないときは…… 45
故障かなと思ったら …… 49
仕様 …… 50
保証とアフターサービス…… 51
保証書 …… 52

本機で作れるおいしいレシピ

最大２斤の食パンから、パン生地、ピザ生地、もち、ジャムまで、16 メニューがおうちで簡単に楽しめます。

パン作りコース

（「基本の食パンの作りかた」p.16 ～ 20）
（「基本の米粉パンの作りかた」p.21 ～ 23）

1 食パン （p.25）

ベーシックな食パンです。

2 早焼きパン （p.26）

短時間で焼き上げる食パンです。

3 ソフトパン （p.26）

キメの細かい、ソフトな口当たりの食パンです。

4 フランスパン風 （p.26）

カリッとしたかための皮が噛み応えのある食パンです。

5 スウィートパン （p.26）

ふわふわした食感で少し甘みのある食パンです。

6 全粒粉パン （p.27）

ふすまごとひいた粉を使った香ばしく、栄養満点な食パンです。

7 米粉パン（グルテンなし） （p.27）

米粉を使った、もっちり、しっとりした食感の食パンです。


食パン／ごはんのパン


ソフトパン

スウィートパン

ごはんのパン（メニュー１のアレンジレシピ）

炊いたごはんと小麦粉で、もちもちおいしい簡単ごはんのパン （p.25）

1 の食パンメニューでは、残ったごはんと小麦粉で「ごはんのパン」を作ることもできます。

独立コース

（p.28 ～ 29）

8 こねる／9 発酵／10 焼く

パン作りの「こねる」、「発酵」、「焼く」のそれぞれの工程だけを独立して行うことができます。

生地作りコース

（「基本の生地の作りかた」p.30 ～ 31）

11 パン生地 （p.32 ～ 33）

パン生地を作って、さまざまなアレンジパンが作れます。

バターロール

あんパン

クロワッサン

メロンパン

12 ピザ生地 （p.34）

ピザ生地を作って、自宅で簡単にオリジナルピザが作れます。

ヘビータイプ／クリスピータイプ

13 うどん・パスタ生地 （p.35 ～ 39）

コシのあるうどん、もちもちの生パスタの生地が作れます。

グルメコース

14 焼きいも （p.39）

甘みを引き出し、しっとりホクホクに仕上げます。

焼きいも

15 もちつき （p.40）

最大 4 合のもちが手軽につけます。

もち

16 ジャム （p.41）

フレッシュでおいしい自家製ジャムが作れます。

イチゴジャム／オレンジマーマレード／ブルーベリージャム

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

●表示の説明

⚠ 警告　取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	⚠ 注意　取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

⃠（　）：禁止（してはいけない内容）を示します。	●（　）：強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

⚠ 警告

分解禁止

分解・修理や改造を絶対に行わない

発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。

接触禁止

蒸気口に手を近づけない

やけどの原因になります。特に乳幼児には触れさせないように注意してください。

禁止

子ども、取り扱いに不慣れな人、補助を必要とする人だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがの原因になります。

水ぬれ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。

製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を停止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。
＜異常・故障例＞
- 電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
- 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする

など

上記のような場合は、すぐに使用を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。

◆ 電源コード・電源プラグについて ◆

ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・けがの原因になります。

禁止

電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

ゆるみやガタつきがあるコンセントを使用すると、電源プラグと充分な接触が得られず、異常発熱し、発火の原因となります。
コンセントにゆるみやガタつきのある場合は、お近くの電気店に修理をご依頼ください。

禁止

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

電源コードや電源プラグを以下のような状態で使うと、感電・ショート・火災の原因になります。
傷つける、加工する、無理に曲げる、熱器具に近づける、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、挟み込む

など

禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100V 以外での使用はしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱・発火・火災・感電・故障の原因になります。

電源プラグの刃および刃の取りつけ面に付着したほこりは拭き取る

ほこりが付着していると、火災・感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。

プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

感電やショートによる発火の原因になります。

プラグを抜く

お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜く

やけど・感電・けがの原因になります。

⚠注意

◆ 窓に関する注意事項 ◆

禁止

割れ防止のため以下のような使いかたはしない

- 局部的に熱を加えない
- 直火をあてない
- 落としたり、強い衝撃を与えない
- 急激に冷やさない
- 傷をつけない（みがき粉・金属タワシなどでお手入れしない）

取り扱いについて

- 本体フタに割れや欠け、ヒビなどが発生したらすぐに使用を中止し、弊社サポートセンターにご連絡ください。
- 破損した場合、破片が細片となって激しく飛散することがありますので注意してください。
- 万が一窓が破損した場合は、取り除くときに手を切らないように注意してください。

◆ 設置に関する注意事項 ◆

禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない

火災の原因になります。以下のような物の上では使わないでください。
　じゅうたん、ふとん、畳、テーブルクロス、プラスチックの置台　など
※焼き上がり後のパンケースの置き場所にも注意してください。熱により、テーブルクロスなどを焦がすことがあります。

禁止

壁や家具の近くで使わない、壁に押し付けない、テーブルの端から離して設置する

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。壁や家具などからは、5cm 以上離して設置してください。また落下の原因になるため、テーブルや台の端から 10cm 以上離して設置してください。



禁止

押入れや本箱などの風通しの悪い場所に押し込まない

内部温度が上昇し、火災の原因になります。

禁止

不安定な所に設置しない

動作中の振動により本体が落ちたりして、けが・故障などの原因になります。以下のような台の上では使わないでください。
　ぐらついた台、すべりやすい台、粉や油の付いた台 など

水ぬれ禁止

屋外や風呂、シャワー室など、水のかかる恐れのある場所には置かない

ショート・感電の原因になります。

禁止

火気や湿気の多いところでは使わない

本体が変形する原因になります。

禁止

運転中に本体を移動しない

けがの原因になります。

禁止

テーブルクロス・カーテンなどをかけない

火災の原因になります。

禁止

仰向け、横倒し、逆さまにしない

変形・故障の原因になります。

禁止

直射日光の当たる場所で使わない

発熱・発火の原因になります。

◆ 使用上の注意事項 ◆

接触禁止

使用中や使用後しばらくは、高温部（本体・パンケース・庫内・本体フタなど）に直接触れない

高温のため、やけどの原因になります。

禁止

運転中は本体フタにふきんをかけない

故障・本体フタの変形の原因になります。

禁止

ヒーター、本体内側、パンケースなどには強い力を加えない

故障の原因になります。

禁止

本体のパンケース取り付け部に指を入れない

けがの原因になります。

禁止

この取扱説明書に記載している調理以外に使わない

みそ・甘酒などは作れません。

使用中はフタを開けてパンケースの中に手を入れない

本体ふたを開けて追加のアレンジ具材を入れる場合は、パンケースの中に手を入れないでください。
またお手入れをするときは、必ず電源を切ってください。

食物アレルギーをお持ちの方は、医師とご相談の上ご使用ください

アレルギー症状発症の原因になります。

お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどの原因になります。

庫内は清潔な状態を保つ

汚れ等付着したままですと、故障の原因になります。

プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。外出するときや長期間使用しないときは、電源プラグを抜いていることを確認してください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

パンを取り出すときは必ずミトンをはめる

焼き上がり後のパンケース・庫内・本体フタの内側などは、非常に高温になっています。直接触れると、やけどの原因になります。

禁止

市販のタイマー、または遠隔操作システムによって操作しない

故障の原因になります。

各部のなまえ

前 面



本体内部について



操作パネル



① 液晶ディスプレー

以下の内容が表示されます。

- 中央： 選択している「メニュー」番号と「出来上がりまで」の時間が表示されます。
- 上部： 選択しているパンのサイズ（1 斤・1.5 斤・2 斤）の下部に「▬」が表示されます。
- 下部： 選択している焼き色（うすい・ふつう・こい）の上部に「▬」が表示されます。
- 左右： 現在の工程（加熱・こねる・ねかす・発酵・焼く・保温・終了）の横に「◀」「▶」が表示されます。
  タイマー待機中は「タイマー」の横に「◀」が表示されます。

② メニューボタン

メニューを選択するときに押します。押すごとに、メニュー番号が順に切り替わります。長押しで、早く進むことができます。



③ スタート／取消ボタン

運転をスタートするとき、または運転・保温を中止するときに押します。

・スタートは短く押します
・取消は 2 秒以上押します

④ 焼き色ボタン

パンの焼き色を選択するときに押します。（メニュー「1」～「7」のみ）
選択している焼き色は、液晶ディスプレー下部に「▬」で表示されます。
各メニューの初期状態は「ふつう」です。
ボタンを押すごとに、「こい→うすい→ふつう」の順に「▬」が移動します。



⑤ タイマー設定ボタン

タイマーをセットするときに押します。
▲：押すごとに、10 分ずつ進みます。
▼：押すごとに、10 分ずつ戻ります。
※メニュー「8」～「10」、「13」の場合は、所要時間を 1 分単位で設定します。

※○時間○分後という表示になります。○時○分のような、時計の時間表示ではありません。

⑥ サイズボタン

パンのサイズを選択するときに押します。（メニュー「1」～「7」のみ）
選択しているパンのサイズは液晶ディスプレー上部に「▬」で表示されます。
各メニューの初期状態は「1 斤」です。
ボタンを押すごとに、「1.5 斤→ 2 斤→ 1 斤」の順に「▬」が移動します。



付属品

計量カップ・・・1 個（水などの液体をはかります。）

付属の計量カップは液体の計量用のため、粉類の計量はできません。



パンケース・・・1 個



パン羽根・・・1 個

計量スプーン・・・1 個（ドライイースト・砂糖・塩などをはかります。）

＜すりきり 1 杯の目安＞

	大	小
砂糖	9g	3g
塩	18g	6g
スキムミルク	6g	2g
ドライイースト	9g	3g

市販の計量スプーンとは容量が異なります。



羽根取り棒・・・1 本

（パンや生地の中に埋まったパン羽根を取り出すときに使います。）

基本の材料と道具

材料について

パン作りに必要な材料とその特長について説明します。
材料は正確に計量し、パンケースに入れてください。

●水

他の材料を溶かして合わせる役目をしたり、小麦粉のタンパク質をグルテンに変えるのに欠かせません。お使いになる水は水道水で問題ありません。硬度の高いミネラルウォーターを使うと、生地が固く締まってしまったり、発酵が遅れることがあります。

＜水温について＞
パン作りでは温度が重要で、特に水温はパンの出来上がりに大きく影響します。季節や室温に応じて、水温を調整してください。
・室温が高い（25℃以上）場合：水温 5℃
・室温が低い（10℃以下）場合：水温 20℃

●卵

生地をやわらかく、風味を豊かにし、色つやをよくします。リッチな味わいのパンには欠かせません。パンの老化を防ぐ効果もあります。

＜卵を使わないレシピ（食パンなど）に卵を加えて作る場合＞
計量カップに卵を割り入れ、その中に水を加えて、「卵＋水の分量＝本来の水の分量」になるように計量します。（卵の分量だけ水を減らすことになります。）

●小麦粉

小麦粉は、タンパク質（グルテン）の質と量によって主に３つに分類され、タンパク質の多い順に強力粉・中力粉・薄力粉となります。パン作りには、主に「強力粉」を使います。
小麦粉は水分を加えてこねるとタンパク質がグルテンという組織を形成します。その中にイースト菌、天然酵母による炭酸ガスを包み込むことで、パンがふくらみます。

＜国産小麦粉について＞
国産の小麦で作った小麦粉は、タンパク質の量が異なるため、ふくらみが悪くなることがあります。

●全粒粉

小麦をふすまごとひいた粉です。食物繊維やビタミンＢ群などを豊富に含むふすまや胚芽がそのまま残っています。独特の香りとほのかな酸味、コクがあります。製パン用の全粒粉を使用してください。

●ライ麦粉

ライ麦という種類の小麦をひいた粉です。色は黒っぽく、ほんのりとした酸味があります。ライ麦はグルテンを形成しないため、ふくらみが悪くずっしりとした仕上がりになります。

●米粉

うるち米・もち米を粉にしたものの総称を米粉といいますが、パン作りには、主にうるち米を粉にしたものを使います。もっちり、しっとりした食感に仕上がります。米粉は水分含量が多いため、小麦粉に比べてカロリーが低くなります。また、主原料が米のため、小麦パンよりも栄養価も高くなります。

※米粉にはグルテンが含まれていないため、パンをふくらませるために小麦グルテンや増粘剤を加えます。
※本製品には、グルテンなし米粉をお使いいただけます。グルテンなし米粉：小麦成分をゼロにするため、グルテンではなく増粘剤などを加えて、パンをふくらませることができるようにした米粉です。
※グルテンなし米粉は、グリコ栄養食品「このの香 米粉パン用ミックス粉（グルテンフリー）」をお使いください。他の製パン用米粉ではうまく作れない場合があります。

「このの香 米粉パン用ミックス粉（グルテンフリー）」のご購入先
江崎グリコ株式会社
グリコダイレクトショップ
【オンラインショップ】https://shop.glico.com/

※粉類はふるう必要はありません。
※保存するときは密封容器に入れ、高温・多湿・直射日光を避けて冷暗所に置いてください。なるべく早めに使い切るようにしてください。

●砂糖

上白糖・グラニュー糖・はちみつ・黒砂糖などがあります。パンの風味や色づきをよくし、固くなるのを防ぎます。また、イーストの栄養源として発酵を助ける働きがあります。
砂糖の分量を増やすと焼き色は濃いめになります。減らすと焼き色は薄めになり、焼き上がりの高さが少し低くなることがあります。

※砂糖を入れすぎると、イーストの発酵を抑えることになるので注意してください。

●塩（食塩）

塩は、グルテンを安定させ生地をひきしめます。また、発酵しすぎを抑える役目もあります。
塩を加えなくてもパンを作ることはできますが、歯ごたえのない仕上がりになります。

※イーストの働きをコントロールするため、入れすぎないようにしてください。
※材料を入れるときは、塩がイーストに直接触れないように注意してください。

●乳製品

スキムミルク・牛乳のことで、通常はスキムミルクを使います。牛乳を入れることもできます。パンの色・光沢・風味をよくし、栄養価を高めます。

<スキムミルクを牛乳に代える場合>
以下の分量を目安としてスキムミルクを牛乳に置きかえ、その分、水の分量を減らしてください。
スキムミルク・大スプーン１＝牛乳 70ml
※置きかえの分量が水の分量を越える場合は、すべてを置きかえることはできませんので注意してください。
※牛乳を使う場合は、必ず一度沸騰させ、冷ましてからお使いください。

●油脂

油脂には、バター・ショートニング・マーガリンなどがあります。パン作りには「食塩不使用」のものをおすすめします。
油脂は、生地が固くなるのを防いでしっとりさせるほか、パンの風味や光沢をよくし、ふくらみを助けます。

※レシピに「バター」と記載がある場合、特に指定がない限りは「食塩不使用」のものをお使いください。
※バターは室温に戻してやわらかくしてからお使いください。ただし、溶かしたバターを使うとふくらまなくなるので注意してください。

●イースト

イーストは、糖類と水と適度な温度を与えることで炭酸ガスを作り、パンをふくらませる酵母菌の一種です。ホームベーカリーでは、予備発酵が不要なインスタントドライイーストをお使いください。（生イースト・予備発酵が必要なドライイーストはお使いになれません。）

※保存するときは必ず密閉し、冷蔵庫または冷凍庫に入れてください。なるべく早めに使い切るようにしてください。

アレンジ具材

以下の材料をお好みで基本の材料に加えることで、さまざまな味のバリエーションが楽しめます。

具入れブザーが鳴ったら入れるもの

●ドライフルーツ
レーズン・プルーンなど
<加える量>粉の重さの約 30% が目安 <準備>約 5mm 角に刻んで入れてください。
※ 種がある場合は、種を取り除いてから入れてください。故障の原因になります。

●ナッツ類
クルミ・カシューナッツなど
<加える量>粉の重さの約 30% が目安 <準備>約 5mm 角に刻んで入れてください。
※ 硬く大きなものは、パンケースやパン羽根を傷つけますので注意してください。

最初から入れるもの

●野菜類
<加える量>粉の重さの約 20 ～ 30% が目安 <準備>約 5mm 角に刻んで入れてください。
※ 野菜には水分が含まれているので、水の量を減らしてください。

●牛乳・ジュース
<加える量>加える量だけ水の量を減らします。

道具について

パンを作るときに必要な道具、あると便利な道具を紹介します。

デジタルはかり


ミトン

温度計

網（脚付き）


パン切りナイフ


スケッパー

ハケ


ふきん


めん棒


こね板


ボウル

オーブンシート


霧吹き

ラップ


オーブン


パン作りの流れ

準　備 ＞ 本体の操作 ＞ ホームベーカリー

パン作りコース

材料を入れてスタートしたら、ホームベーカリーが「こね～焼き上げ」までを自動で行います。

1 食パン
2 早焼きパン
3 ソフトパン
4 フランスパン風
5 スウィートパン
6 全粒粉パン
7 米粉パン（グルテンなし）

生地作りコース
（パン生地／ピザ生地）

ホームベーカリーで生地作り（こね～一次発酵）までを行います。
出来上がった生地をお好みの形に成形し、オーブンなどで焼くときに使います。

11 パン生地
12 ピザ生地

独立コース

「こね」「発酵」「焼き」の工程を、単独で使うことができます。
必要な工程のみをホームベーカリーで行うことで、さまざまなバリエーションのパンが作れます。

8　こねる
9　発酵
10 焼く

生地作りコース

ホームベーカリーで生地作り（こね）までを行います。

13 うどん・パスタ生地

グルメコース

ホームベーカリーを使って、様々なメニューが作れます。

14 焼きいも
15 もちつき
16 ジャム



の工程　出来上がり





●各工程の説明

こね　：よく発酵するように、パンの材料をこね合わせます。
ねかし　：パン生地をねかせて、小麦粉と水をなじませます。
発酵　：温度管理をし、パン生地を発酵させます。
ガス抜き：ガスを抜き、パン生地に酸素を取り込んで、
　　イーストの働きを促進させます。
成形　：パンの形に整えます。
焼き　：パン生地を焼き上げます。

メニューのご紹介

	メニュー番号	メニュー	所要時間の目安	使える機能 焼き色選択	タイマー	作業・具入れ	保温	ホームベーカリーの工程	参照ページ
パン作りコース	1	食パン	約4時間15分 ※1	○	○	※1 ○（約25分後）	○（60分）	こね※2 → ねかし※2 → こね → 発酵・ガス抜き → 発酵・成形 → 発酵 → 焼き	p.16～20 p.25
パン作りコース	2	早焼きパン	約2時間53分 ※1	○	○	※1 ○（約23分後）	○（60分）	こね → ねかし → こね → 発酵・ガス抜き → 発酵・成形 → 発酵 → 焼き	p.16～20 p.26
パン作りコース	3	ソフトパン	約4時間57分 ※1	○	○	※1 ○（約55分後）	○（60分）	こね※2 → ねかし※2 → こね → 発酵・ガス抜き → 発酵・成形 → 発酵 → 焼き	p.16～20 p.26
パン作りコース	4	フランスパン風	約6時間6分 ※1	○	○	-	○（60分）	こね※2 → ねかし※2 → こね → 発酵・ガス抜き → 発酵・成形 → 発酵 → 焼き	p.16～20 p.26
パン作りコース	5	スウィートパン	約4時間42分 ※1	○	-	※1 ○（約60分後）	○（60分）	こね※2 → ねかし※2 → こね → 発酵・ガス抜き → 発酵・成形 → 発酵 → 焼き	p.16～20 p.26
パン作りコース	6	全粒粉パン	約4時間41分 ※1	○	○	※1 ○（約55分後）	○（60分）	こね※2 → ねかし※2 → こね → 発酵・ガス抜き → 発酵・成形 → 発酵 → 焼き	p.16～20 p.27
パン作りコース	7	米粉パン（グルテンなし）	約2時間17分 ※1	○	○	※1 ○（約12分後） ※1 ○（約45分後）	○（60分）	こね※2 → ねかし※2 → こね → 発酵 → 焼き	p.21～23 p.27
独立コース	8	こねる	5分～25分 設定可能	-	-	-	-	こね	p.28～29
独立コース	9	発酵	5分～1時間50分 設定可能	-	-	-	-	発酵	p.28～29
独立コース	10	焼く	10分～1時間30分 設定可能	-	-	-	-	焼き	p.28～29

※1：初期状態（メニュー1～7：パンのサイズ「1斤」・焼き色「ふつう」）の場合に、スタートしてから作業ブザー・具入れブザー・出来上がりブザーが鳴るまでの時間です。選択したパンのサイズ・焼き色によって、所要時間・具入れのタイミングは異なります。
※2：「こね → ねかし」の工程を数回繰り返します。

	メニュー番号	メニュー	所要時間の目安	使える機能 焼き色選択	タイマー	作業・具入れ	保温	ホームベーカリーの工程	参照ページ
生地作りコース	11	パン生地	1時間55分	-	○	-	-	こね ねかし こね ねかし こね 発酵	p.30～31 p.32～33
生地作りコース	12	ピザ生地	1時間25分	-	○	-	-	こね ねかし こね 発酵	p.30～31 p.34
生地作りコース	13	うどん・パスタ生地	20分～30分	-	-	-	-	こね	p.30～31 p.35～38
グルメコース	14	焼きいも	2時間	-	-	-	-	焼き	p.39
グルメコース	15	もちつき	1時間15分	-	-	-	-	加熱 つき	p.40
グルメコース	16	ジャム	1時間2分	-	-	-	-	攪拌 加熱	p.41

「ごはんのパン」について

「ごはんのパン」は、メニュー「1（食パン）」で作ることができます。
⇒「ごはんのパン」のレシピについては、p.25 をご覧ください。

失敗しないパン作りのために

失敗せずにおいしいパンを作るための大切なポイントをご紹介します。よくお読みになってから、パン作りをお楽しみください。

パンの予備知識

パンのふくらみ、高さ、焼き色、形は作るたびに変わります。

パンの出来上がり状態は、同じホームベーカリーでも、作るときの室温、材料、水温、タイマーの予約時間に影響されるため、同じ分量で作っても、パンのふくらみ、焼き色が毎回異なります。

パンの出来上がり状態は、時期によって変わります。

夏場の時期など室温が高いときは、パンが過発酵になりやすく、ふくらみすぎたり、上部がへこんだパンになる場合があります。また、冬の気温が低い時期は、発酵が不足しふくらみが足りないパンになる場合があります。季節や室温に応じて、水温を調節してください。

＜水温の目安＞

- 室温が高い（25℃以上）場合：水温 5℃
- 室温が低い（10℃以下）場合：水温 20℃

ホームベーカリーで作ったパンは、表面がしっかりと焼き上がります。

ホームベーカリーで作ったパンは、市販のパンに比べると、表面がカリッとした食感に焼き上がります。
パンの耳が固いと感じるときは、出来上がったパンのあら熱が取れたら、ラップに包むかビニール袋に入れて、しばらく経ってから切ってください。パンの表面をやわらかくしたい場合は、お好みによって、出来上がりブザーが鳴る数分前に［スタート 取消］を２秒以上押して、パンを早めに取り出してください。

パン作りのポイント

材料の選びかたと計量について

- 材料は製造年月日の新しいものを選んでください。
- 開封後は、できるだけ早めに使い切るようにしてください。
- 付属の計量スプーンではかるときは、すりきりではかってください。材料を押し込んだりすると、正確な量がはかれません。

※ １斤の単位は重さを基準にしていますので、ホームベーカリーで作るパンの出来上がりサイズ、材料の分量は１斤、1.5 斤、２斤で比例しません。
※「毎日おいしい贅沢食パンミックス」および「毎日おいしいお手軽食パンミックス」で作ったパンは、レシピで作る食パンと比べて材料の分量が少ないため、出来上がりは小さくなります。

粉 類

●小麦粉などの粉類は必ず「はかり」（重さ）ではかる
0.1g 単位ではかることのできるはかりで正確に計量してください。
付属の計量カップでは、はからないでください。液体用のため、正確にはかることができません。



●タンパク質が 11.5%～ 13%の強力粉を使う
（100g あたり 11.5g ～ 13g）
パン作りには発酵でできるガスを包み込む丈夫なグルテン膜が必要なので、タンパク質の量が多い強力粉がパン作りに適しています。

●国産小麦粉はふくらみが悪くなる場合あり
●開封後は密封する。夏場は冷蔵庫で保存する
●賞味期限に注意し、開封後は早めに使い切る

水

●室温が高い（25℃以上）ときは、冷水（5℃）を使う
●室温が低い（10℃以下）ときは、ぬるま湯（20℃）を使う

ドライイースト

※ドライイーストは生き物です。
●開封後は密封し、冷蔵庫で保存する
●賞味期限に注意し、開封後は早めに使い切る
●予備発酵が不要なドライイーストを使う

材料の入れかたについて

● 番号の順に材料を入れてください。



※材料を手で混ぜる必要はありません。

バター・砂糖・塩・スキムミルクはパンケースの四隅に、ドライイーストは中央に入れてください。



タイマーについて

● 夏場や室温の高い時期、冬場の室温が低い時期は、タイマー予約はおすすめしません。

※ 室温が 25℃を超える場合、待ち時間に材料の温度が上がり、ふくらみが悪くなったり、過発酵になったりして、パンや生地がうまくできないことがあります。

※ 室温が高すぎるとき、低すぎるときは、なるべく使用を避けてください。

※ タイマー予約は、各メニューの出来上がり時間を含めて、最大 13 時間後まで設定できます。

※ スタート/取消 を押してから出来上がりまで、〇時間〇分後という表示になります。**〇時〇分のような、時計の時間表示ではありません。**

＜例＞前日 23 時にセットし、翌朝 7 時に焼き上げたいときは、8 時間後にタイマーをセットします。

メニュー 1 食パンの場合

焼き上がったら…

● パンが焼き上がったら、できるだけ早くパンケースから取り出して、網などの上に置いてあら熱をとってください。すぐに取り出さないと、側面がへこんだり、皮が厚くなったり、焼き色が濃くなったりすることがあります。
※ 焼き上がり後のパンケースは、高温になっています。必ずミトンをはめて、やけどに注意してください。

● 焼き上がり直後のパンは切りにくく、キメがつぶれてしまうことがあります。あら熱をとってから切ってください。

焼き上がったパンの保存について

● パンをすぐに食べきれない場合は、ビニール袋などに入れて乾燥を防いでください。

● パンや生地は、冷凍保存できます。

・食パン
スライスして、1 枚ずつラップに包んでから冷凍します。
おいしくいただくには、できるだけ焼きたてのうちに冷凍することをおすすめします。焼くときは凍った状態で焼きます。

・パン生地
成形・発酵後の生地にラップをかけて冷凍し、凍ったらビニール袋に入れます。
焼くときは 30 ～ 35℃で解凍し、溶き卵を塗って焼きます。

・ピザ生地
生地を伸ばしてからラップに包んで冷凍します。
焼くときは凍った状態でトッピングの具をのせて焼きます。

基本の食パンの作りかた

パン作りコース（メニュー「1」～「6」）での共通の作りかたについて説明します。
⇒メニュー「7（米粉パン（グルテンなし））」については、p.21 ～ 23「基本の米粉パンの作りかた」をご覧ください。

1 材料を用意する

●作りたいパンの種類とサイズに合わせて、必要な材料を正確に計量します。
⇒各メニューの配合については、p.25 ～ 27「パン作りコースのレシピ」をご覧ください。
※粉類・バターなどの材料は、0.1g 単位のはかりを使ってはかることをおすすめします。
※付属の計量カップは液体の計量用のため、粉類の計量はできません。

2 本体からパンケースを取り出す

①パンケースのハンドルを持ち、左方向に回す



②パンケースを引き上げる



3 パンケースにパン羽根を取り付ける

●羽根取り付け軸とパン羽根の穴の形を合わせて、パン羽根を差し込みます。





※パン羽根が浮き上がっていると、パンができません。
※羽根取り付け軸およびパン羽根の穴にパン生地などが付いた場合は、パン生地を取り除いてから差し込んでください。

4 パンケースに材料を入れる

メニュー「7」（米粉パン（グルテンなし））は、ドライイースト以外の材料を
「ぬるま湯（38℃）」→「米粉（グルテンなし）」→「砂糖」→「塩」→「サラダ油」の順番で入れてください。

①水を入れる



※室温が25℃以上の場合は、約5℃の冷水をお使いください。
※室温が10℃以下の場合は、約20℃の水をお使いください。

②ドライイースト以外の材料（強力粉・バター・砂糖・塩・スキムミルク）を入れる



※バター・砂糖・塩・スキムミルクは、パンケースの四隅に入れてください。

③粉の中央をくぼませ、その中にドライイーストを入れる



※ドライイーストが強力粉以外に触れないようにしてください。

5 パンケースを本体にセットする

①パンケースを本体に入れる



②右方向に回して、固定する



※本体に対して少し斜めに入れます。

6 本体フタを閉じて、電源プラグをコンセントに差し込む

●電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
●電源が入ると「ピー」とブザーが鳴り、液晶ディスプレーに初期状態が表示されます。

※初期状態：メニュー「1（食パン）」、出来上がり時間「4時間15分」（4時間15分後の焼き上がり）

基本の食パンの作りかた

7 メニュー を押して、メニュー「1」～「6」を選ぶ

- 作りたいパンに合わせてメニューを選びます。
  初期状態：「1（食パン）」
- メニュー を押すごとに、メニュー番号が順に切り替わります。

8 サイズ を押して、パンのサイズを選ぶ

- 希望のパンのサイズを「1 斤」「1.5 斤」「2 斤」から選びます。
  初期状態：「1 斤」
- サイズ を押すごとに、パンのサイズを示す「▬」が「1.5 斤 → 2 斤 → 1 斤」の順に移動します。
- 選択したパンのサイズに対応して、出来上がりまでの時間が切り替わります。

※メニューによって選択できないサイズがあります。

9 焼き色 を押して、焼き色を選ぶ



- 希望の焼き色を「うすい」「ふつう」「こい」から選びます。
  初期状態：ふつう
- 焼き色 を押すごとに、焼き色を示す「▬」が「こい → うすい → ふつう」の順に移動します。
- 選択した焼き色に対応して、出来上がりまでの時間が切り替わります。

タイマー機能について

タイマー機能を使って、出来上がりまでの時間を指定してパンを作ることができます。
⇒タイマーのセットについては、p.24「タイマーをセットする」をご覧ください。

10 スタート/取消 を押して、スタートする



●「ピー」とブザーが鳴り、運転がスタートします。
●時間表示の「:」が点滅し、出来上がりまでの残り時間が 1 分単位で減っていきます。
●出来上がり時間が「0：00」になったら、出来上がりブザーでお知らせします。「ピーピー」とブザーが鳴るまでお待ちください。

ドライフルーツやナッツなどの具を入れる場合

メニューによっては、こね工程の途中で「ピーピー」とブザーが鳴り、具を入れるタイミングをお知らせします。ドライフルーツやナッツなどの具を入れたパンを作りたい場合は、具入れブザーが鳴ったらすぐに本体フタを開け、お好みの具を入れてください。
※ 具入れブザーが鳴ったらすぐに具を入れてください。しばらく経ってから入れると、うまく混ざらない場合があります。また、具を入れ終わったら、必ず本体フタを閉めてください。
※ ブザーが鳴ったとき以外は本体フタを開けないでください。庫内の温度が下がり、うまくふくらまない原因になります。

具を入れるタイミング

スタートしてから具入れブザーが鳴るまでの時間は、メニュー・サイズ・焼き色によって異なります。

⇒ 具を入れるタイミングについては、p.12～13「メニューのご紹介」をご覧ください。

11 ブザーが鳴ったら、焼き上がり



●出来上がりまでの時間が「0：00」になると、「ピーピー」とブザーが鳴り、保温状態になります。

保温機能について

パンが焼き上がってもすぐに取り出せないときのために、出来上がりブザーが鳴ってから 60 分間は自動的に保温状態となります。

保温時の表示

・液晶ディスプレー右下の「保温」の横に「▶」が表示される
・時間は「0：00」のままで「：」が点滅する

※ 保温をすると焼き色が濃くなりますので、なるべく早めにパンを取り出すようにしてください。
※ パンケースを取り出すときは、必ず スタート/取消 を 2 秒以上押して運転を終了してください。スタート/取消 を押して終了しないと、パンケースを取り出しても、焼き上がり後 60 分間は保温状態が続きますので注意してください。
※ 保温が終了すると、液晶ディスプレーの表示が選択しているメニューの初期状態に戻り、右下の「終了」の横に「▶」が表示されます。

基本の食パンの作りかた

12 本体フタを開けて、パンを取り出す

①ミトンをはめた手でパンケースのハンドルを持ち、左方向に回して、パンケースを引き上げる



※パンケースを引き上げるときは、ハンドル以外の部分を持たないでください。

②パンケースとハンドルを押さえて逆さに持ち、上下に数回振ってパンを取り出す



③パンのあら熱をとる



※焼き上がり直後のパンはやわらかく切りにくいため、脚付きの網などの上で約 10 分～ 20 分あら熱をとってから切ってください。

⇒正しいパンの切りかたについては、p.44 をご覧ください。

⚠
※ パンケースや庫内は高温になっています。必ずミトンなどを使い、直接素手で触れたりしないでください。やけどの原因になります。
※ 取り出したパンケースは、本体の上や熱に弱い敷物などの上に置かないでください。高温のため、変形したり、敷物が焦げたり、火事の原因になります。
※ パンを取り出すときは、金属のヘラなど硬いものはお使いにならないでください。パンケース内部に傷がつく原因になります。

パンケースからうまくパンを取り出せないときは…

パンケース底面の駆動部を少し動かすと、
パンが取り出しやすくなります。



※回しすぎるとパンに大きな穴が開くので注意
※必ずミトンなどをはめて行う

パン羽根がパンの内部に埋まっているときは…

パンを切る前に付属の羽根取り棒などを使って取り出してください。
なお、パン羽根は熱くなっていますので、冷めてから行ってください。



パンを取り出したあとは…

パンケース内にパン羽根がひたるくらいまでぬるま湯を入れておくと、お手入れがしやすくなります。
⇒お手入れの詳細については、p.42「お手入れのしかた」をご覧ください。

13 電源プラグをコンセントから抜く

⚠
※ 終了後しばらくは庫内が熱くなっているため、庫内に手を入れたり、ヒーターに触れたりしないでください。やけどの原因になります。
※ 続けてお使いになるときは、庫内が冷めるまで約 1 時間お待ちください。

焼き上がりの大きさの目安

基本の食パンにおける各サイズの焼き上がりの大きさの目安を示します。



※ 焼き上がりの大きさは、温度や湿度、材料や配合によって異なります。
※ 米粉パンの場合は、ここで示した大きさよりも小さめになります。
※「毎日おいしい贅沢食パンミックス」および「毎日おいしいお手軽食パンミックス」で作ったパンは、レシピで作る食パンと比べて材料の分量が少ないため、出来上がりは小さくなります。

基本の米粉パンの作りかた

小麦粉の代わりに、米粉を使ってパンを作ることができます。

※ グルテンなし米粉は、グリコ栄養食品「こめの香 米粉パン用ミックス粉（グルテンフリー）」をお使いください。
他の製パン用米粉ではうまく作れない場合があります。
※ 自分で米を砕いて作った米粉では作れません。
※ 米粉パンは、小麦粉を使ったパンと比べて焼き上がりの状態が小さめになります。

1 材料を用意する

●作りたい米粉パンの種類とサイズに合わせて、必要な材料を正確に計量します。
⇒米粉パンの配合については、p.27「パン作りコースのレシピ」をご覧ください。
※粉類・バターなどの材料は、0.1g 単位のはかりを使ってはかることをおすすめします。
※付属の計量カップは液体の計量用のため、粉類の計量はできません。

2 パンケースに材料を入れ、本体にセットする

⇒詳細については、p.16～17「基本の食パンの作りかた」の手順２～６をご覧ください。

3 メニュー を押して、メニュー「7」を選ぶ



●メニュー「7（米粉パン（グルテンなし））」を選びます。
初期状態：「1（食パン）」
● メニュー を押すごとに、メニュー番号が順に切り替わります。

4 サイズ を押して、パンのサイズを選ぶ

●希望のパンのサイズを「1 斤」「1.5 斤」から選びます。
初期状態：「1 斤」
● サイズ を押すごとに、パンのサイズを示す「▬」が「1.5 斤 → 1 斤」の順に移動します。
●選択したパンのサイズに対応して、出来上がりまでの時間が切り替わります。

5 焼き色 を押して、焼き色を選ぶ



●希望の焼き色を「うすい」「ふつう」「こい」から選びます。
初期状態：ふつう
● 焼き色 を押すごとに、焼き色を示す「▬」が「こい → うすい → ふつう」の順に移動します。
●選択した焼き色に対応して、出来上がりまでの時間が切り替わります。

タイマー機能について

タイマー機能を使って、出来上がりまでの時間を指定してパンを作ることができます。
⇒タイマーのセットについては、p.24「タイマーをセットする」をご覧ください。

基本の米粉パンの作りかた

6 スタート/取消 を押して、スタートする



●「ピー」とブザーが鳴り、運転がスタートします。
●時間表示の「:」が点滅し、出来上がりまでの残り時間が 1 分単位で減っていきます。
●出来上がり時間が「0：00」になったら、出来上がりブザーでお知らせします。「ピーピー」とブザーが鳴るまでお待ちください。

米粉パンメニューの特長

メニュー「7（米粉パン（グルテンなし））」では、一次発酵が終わるとすぐに焼き工程に入ります。そのため、小麦粉用の食パンメニューよりも出来上がりまでの時間が短くなります。
※ スタートから出来上がりまでの時間は、サイズ・焼き色によって異なります。
⇒メニューごとの目安時間については、p.12 ～ 13「メニューのご紹介」をご覧ください。

7 作業ブザーが鳴ったら、5 分以内に粉落としをする

● 運転開始から 1 斤は約 12 分後、1.5 斤は約 13 分後に作業ブザーが鳴り、粉落としのタイミングをお知らせします。
① 本体フタを開け、ゴムベラなどでパンケース内側に付いている粉などを落とす
② 粉落としが終わったら、本体フタを閉じる
※ 粉落としブザーが鳴ってから 5 分後に、自動的に次の工程に進みます。



粉落としのポイント

粉を落としたら、生地に混ぜ込むようにしてください。生地全体を混ぜると、よりしっとりしたパンに仕上がります。
※ 粉落としをしないと、焼き上がりのパンの表面に粉が残ることがあります。タイマーなどで粉落としができなかった場合は、パンの表面に付いた粉をナイフなどで落としてください。
※ 粉落としに金属製のヘラなどを使うと、パンケースを傷めますのでご注意ください。

ドライフルーツやナッツなどの具を入れる場合

運転開始から約 45 分後のこね工程の途中で「ピーピー」とブザーが鳴り、具を入れるタイミングをお知らせします。ドライフルーツやナッツなどの具を入れたパンを作りたい場合は、具入れブザーが鳴ったらすぐに本体フタを開け、お好みの具を入れてください。
※ 具入れブザーが鳴ったらすぐに具を入れてください。しばらく経ってから入れると、うまく混ざらない場合があります。また、具を入れ終わったら、必ず本体フタを閉めてください。
※ ブザーが鳴ったとき以外は本体フタを開けないでください。庫内の温度が下がり、うまくふくらまない原因になります。

8 ブザーが鳴ったら、焼き上がり

●出来上がりまでの時間が「0：00」になると、「ピーピー」とブザーが鳴り、保温状態になります。
⇒ 保温機能については、p.19「保温機能について」をご覧ください。

9 本体フタを開けて、パンを取り出す

①ミトンをはめた手でパンケースのハンドルを持ち、左方向に回して、パンケースを引き上げる



※パンケースを引き上げるときは、ハンドル以外の部分を持たないでください。

②パンケースとハンドルを押さえて逆さに持ち、上下に数回振ってパンを取り出す



③パンのあら熱をとる



※焼き上がり直後のパンはやわらかく切りにくいため、脚付きの網などの上で約 10 分～ 20 分あら熱をとってから切ってください。

⇒正しいパンの切りかたについては、p.44 をご覧ください。

※ パンケースや庫内は高温になっています。必ずミトンなどを使い、直接素手で触れたりしないでください。やけどの原因になります。
※ 取り出したパンケースは、本体の上や熱に弱い敷物などの上に置かないでください。高温のため、変形したり、敷物が焦げたり、火事の原因になります。
※ パンを取り出すときは、金属のヘラなど硬いものはお使いにならないでください。パンケース内部に傷がつく原因になります。
※ 米粉パンは、乾燥すると固くなりますので注意してください。あら熱をとるときに、固く絞ったぬれふきんなどでパンを覆うと、乾燥を防ぐことができます。

パンケースからうまくパンを取り出せないときは…

パンケース底面の駆動部を少し動かすと、
パンが取り出しやすくなります。



パン羽根がパンの内部に埋まっているときは…

パンを切る前に付属の羽根取り棒などを使って取り出してください。
なお、パン羽根は熱くなっていますので、冷めてから行ってください。

パンを取り出したあとは…

パンケース内にパン羽根がひたるくらいまでぬるま湯を入れておくと、お手入れがしやすくなります。
⇒お手入れの詳細については、p.42「お手入れのしかた」をご覧ください。

10 電源プラグをコンセントから抜く

※ 終了後しばらくは庫内が熱くなっているため、庫内に手を入れたり、ヒーターに触れたりしないでください。やけどの原因になります。
※ 続けてお使いになるときは、庫内が冷めるまで約 1 時間お待ちください。

タイマーをセットする

※ 夏場や冬場、湿気の多い時期は待ち時間に材料の温度が変わってしまい、パンや生地がうまくできないことがありますので、タイマーの使用はおすすめしません。

「パン作りコース」および「生地作りコース」では、タイマー機能を使って、ご希望の時間に出来上がるように設定できます。タイマーは、各メニューの出来上がり時間を含めて最長 13 時間後までの時間を設定できます。
朝食に焼きたてのパンが食べられるように寝る前にセットする、帰宅後に成形・焼き上げができるように外出前に生地作りまでをセットしておくなど、予定に合わせたパン作りが楽しめます。

タイマーをセットできるメニュー

- パン作りコース：1（食パン）／2（早焼きパン）／3（ソフトパン）／4（フランスパン風）
  6（全粒粉パン）／7（米粉パン（グルテンなし））
- 生地作りコース：11（パン生地）／12（ピザ生地）

※ パン作りコースの5（スウィートパン）は、材料に卵を使います。腐敗するおそれがあるため、タイマー機能は設定できません。
※ また、その他のメニューの場合でも、牛乳・卵・ジュース・野菜などを使ったパンを作る場合は、腐敗するおそれがありますのでタイマーは使わないでください。

1 材料・パンケースを準備し、ご希望のメニュー・パンのサイズ・焼き色を選ぶ

⇒詳細については、p.16～18「基本の食パンの作りかた」の手順 1 ～ 9 をご覧ください。

2 ▲ ▼ を押して、希望の出来上がり時間をセットする

- ▲：押すごとに 10 分ずつ進みます。
- ▼：押すごとに 10 分ずつ戻ります。
- 各メニューの出来上がり時間を含めて、最長 13 時間後までの時間を設定できます。

3 スタート/取消 を押して、スタートする

- 「ピー」とブザーが鳴り、タイマーがスタートします。
- 時間表示の「:」が点滅し、出来上がりまでの残り時間が 1 分単位で減っていきます。
- スタート/取消 を押してから出来上がりまで、○時間○分後という表示になります。○時○分のような、時計の時間表示ではありません。
- タイマー使用中は、液晶ディスプレー左上の「タイマー」の横に「◀」が表示されます。

※タイマーをセットした場合は、具入れブザーは鳴りません。ドライフルーツやナッツなどの具を入れたい場合は、小麦粉などの材料と一緒に入れてください。

パン作りコースのレシピ（メニュー「1」～「7」）

「パン作りコース」（メニュー「1」～「7」）の各メニューの基本レシピをご紹介します。
ここでご紹介するレシピにお好みの具材を加えて、オリジナルのパンを作ることもできます。
⇒パンの作りかたについては、p.16～20「基本の食パンの作りかた」およびp.21～23「基本の米粉パンの作りかた」をご覧ください。
※1斤・1.5斤・2斤の大きさは、p.20「焼き上がりの大きさの目安」を目安としています。

メニュー1（食パン）

タイマー　具入れブザー　・・・ベーシックな食パン

材料

	1斤	1.5斤	2斤
水	180 ml	220 ml	290 ml
強力粉	250 g	320 g	410 g
バター	18 g	25 g	30 g
砂糖	18 g（大2）	25 g（大2＋2/3強）	30 g（大3＋小1）
塩	4 g（小2/3）	6 g（小1）	8 g（小1＋1/3）
スキムミルク	6 g（小3）	8 g（大1）	10 g（大1＋小1）
ドライイースト	2.7 g（小1弱）	2.8 g（小1弱）	2.8 g（小1弱）

Point アレンジレシピ

ごはんのパン

残ったごはんを有効活用！
もちもちおいしい、ごはんと小麦粉で作る、簡単ごはんのパン

材料

	1斤	1.5斤
水	140 ml	150 ml
ごはん	150 g	185 g
強力粉	250 g	285 g
バター	18 g	21 g
砂糖	20 g（大2＋小2/3）	22 g（大2＋1/2弱）
塩	6 g（小1）	7 g（小1強）
スキムミルク	8 g（大1）	9 g（大1＋小1/2）
ドライイースト	3 g（小1）	3.2 g（小1強）

※このメニューは、2斤には対応していません。

※「水」は「ごはん」をふやかすために使います。

作りかた

①分量の水とごはんを合わせてよくほぐし、水分が蒸発しないようにラップなどでフタをして、約1時間ふやかす
※しっかりとふやかすことで、ごはん粒が残らず、やさしい食感のおいしいパンになります。
②ふやかしたごはんがしっかりふやけたら（約1時間が目安）、p.16～20「基本の食パンの作りかた」を参考にパン作りを開始します。
※材料は「ふやかしたごはん」、「強力粉・バター・砂糖・塩・スキムミルク」、「ドライイースト」の順で入れます。
※分量以外の水を加える必要はありません。

⚠
※ごはんが温かいまま作り始めると、イースト菌の過発酵の原因になり、味・食感が劣化します。必ず、冷ましてから作るようにしてください。
※室温が25℃を超える場合は、水を約5～10ml減らしてください。
※ごはんと水を合わせてふやかすと水がほとんど残りませんが、レシピ以上の水を加える必要はありません。

パン作りコースのレシピ（メニュー「1」～「7」）

メニュー２（早焼きパン）

タイマー　具入れブザー　・・・短時間で食パンを焼きたいときに

材 料

	1 斤	1.5 斤	2 斤
水	180 ml	220 ml	290 ml
強力粉	270 g	350 g	430 g
バター	13 g	20 g	23 g
砂糖	15 g（大１＋小２）	20 g（大２＋小2/3）	27 g（大３）
塩	5 g（小１弱）	6 g（小１）	7 g（小１強）
スキムミルク	8 g（大１）	10 g（大１＋小１）	13 g（大１＋小２強）
ドライイースト	4 g（小１＋1/3）	5 g（小１＋2/3）	6 g（小２）

メニュー３（ソフトパン）

タイマー　具入れブザー　・・・キメの細かいやわらかめの食パン

材 料

	1 斤	1.5 斤
水	190 ml	300 ml
強力粉	260 g	390 g
バター	22 g	35 g
砂糖	18 g（大２）	25 g（大２＋2/3強）
塩	5 g（小１弱）	6 g（小１）
スキムミルク	8 g（大１）	11 g（大１＋小２強）
ドライイースト	3 g（小１）	4 g（小１＋1/3）

※このメニューは、２斤には対応していません。

メニュー４（フランスパン風）

タイマー　具入れブザー　・・・皮がカリッとしたフランスパン風の食パン

材 料

	1 斤	1.5 斤	2 斤
水	200 ml	260 ml	310 ml
強力粉	260 g	300 g	370 g
薄力粉	30 g	80 g	100 g
バター	6 g	8 g	10 g
砂糖	4 g（小1+1/3）	6 g（小２）	8 g（大4/5）
塩	4.5 g（小１弱）	5.5 g（小１）	6.5 g（小1+1/5強）
スキムミルク	6 g（小３）	8 g（小４）	10 g（小５）
ドライイースト	3 g（小１）	3.5 g（小１強）	4 g（小1+1/3）

メニュー５（スウィートパン）

タイマー　具入れブザー　・・・ふわふわした食感で少し甘みのあるパン

材 料

	1 斤	1.5 斤
水	80 ml	110 ml
強力粉	220 g	285 g
薄力粉	30 g	35 g
卵	60 g	80 g
バター	45 g	65 g
砂糖	40 g（大４＋1/2弱）	50 g（大５＋1/2強）
塩	4 g（小２/3）	6 g（小１）
スキムミルク	18 g（大２＋小１）	22 g（大２＋小３）
ドライイースト	2.8 g（小１弱）	3 g（小１）

※このメニューは、２斤には対応していません。

メニュー６（全粒粉パン）

タイマー　具入れブザー　・・・全粒粉が入った香ばしいパン

材 料

	1 斤	1.5 斤
水	200 ml	300 ml
強力粉	130 g	195 g
全粒粉	130 g	175 g
バター	17 g	22 g
砂糖	17 g（大２弱）	25 g（大2＋2/3強）
塩	5 g（小１弱）	6 g（小１）
スキムミルク	6 g（小３）	9 g（大１+小1/2）
ドライイースト	3 g（小１）	4 g（小１＋1/3）

※ 全粒紛は、メーカーによって出来上がりに違いがあります。
※ はちみつを１斤では 15g、1.5 斤では 20g 加えると、食べやすくなります。
※ このメニューは、２斤には対応していません。

メニュー７（米粉パン（グルテンなし））

タイマー　具入れブザー　・・・米粉を使ったもちもちした食感のパン

材 料

	1 斤	1.5 斤
ぬるま湯（38℃）	235 ml	280 ml
米粉（グルテンなし）	250 g	300 g
砂糖	14 g（大１+小1/2）	17 g（大２弱）
塩	2.8 g（小1/2 弱）	3.3 g（小1/2 強）
サラダ油	11 g	13 g
ドライイースト	3.8 g（小1＋1/3 弱）	4.5 g（小１＋1/2）

※ このメニューは、２斤には対応していません。

※グルテンなし米粉パンは、上部が平らで白く焼き上がります。
※米粉は、グリコ栄養食品「こめの香 米粉パン用ミックス粉（グルテンフリー）」をお使いください。他の製パン用米粉ではうまく作れない場合があります。

ご購入先：江崎グリコ株式会社
グリコダイレクトショップ
【オンラインショップ】https://shop.glico.com/

独立コース(こねる・発酵・焼く)を使う（メニュー「8」～「10」）

パン作りの工程のうち、「こねる」「発酵」「焼く」の工程のみを独立して使うことができます。

メニュー８（こねる）	パン作りの「こねる」工程のみを行います。 ・所要時間：５分～25分（初期状態：５分）
メニュー９（発酵）	パン作りの「発酵」工程のみを行います。 ・所要時間：５分～１時間50分（初期状態：50分）
メニュー10（焼く）	パン作りの「焼く」工程のみを行います。 パン作りコース終了後に、追加焼きをする場合にも使うことができます。 ・所要時間：10分～１時間30分（初期状態：１時間）

※ 各メニューとも、500g 以上の粉は入れないでください。
※ 必ず水分の合計が粉の量の半分以上（強力粉 300g の場合は水 150ml 以上）になるようにしてください。
※ パン作り以外の用途にはお使いにならないでください。
※ その他のメニューを作るときは、メニューに合わせたコースを選んでください。

1 パンケースに材料または生地を入れ、本体にセットする

⇒パンケースのセット方法については、p.16～17「基本の食パンの作りかた」の手順２～６をご覧ください。

2 メニュー を押して、メニュー「8」～「10」を選ぶ

● 行いたい工程に合わせてメニューを選びます。

初期状態：「1（食パン）」

・「こねる」工程の場合：メニュー「8」
・「発酵」工程の場合　：メニュー「9」
・「焼く」工程の場合　：メニュー「10」

● メニュー を押すごとに、メニュー番号が順に切り替わります。

3 ▲ ▼ を押して、希望の所要時間をセットする

- ▲：押すごとに 1 分ずつ進みます。
- ▼：押すごとに 1 分ずつ戻ります。
- 設定可能な所要時間の範囲は、メニューによって異なります。

4 スタート/取消 を押して、スタートする



- 「ピー」とブザーが鳴り、運転がスタートします。
- 時間表示の「：」が点滅し、完了までの残り時間が 1 分単位で減っていきます。
- 出来上がり時間が「0：00」になったら、出来上がりブザーでお知らせします。「ピーピー」とブザーが鳴るまでお待ちください。

5 ブザーが鳴ったら、出来上がり

- 出来上がりまでの時間が「0：00」になると、「ピーピー」とブザーが鳴ります。
- 液晶ディスプレーの表示が選択しているメニューの初期状態に戻り、右下の「終了」の横に「▶」が表示されます。

6 本体フタを開けて、生地またはパンを取り出す

⇒生地の取り出しかたについては、p.31「基本の生地の作りかた」の手順 6 をご覧ください。
⇒パンの取り出しかたについては、p.20「基本の食パンの作りかた」の手順 12 をご覧ください。

基本の生地の作りかた

生地作りコース（メニュー「11」～「13」）での共通の作りかたを説明します。

1 材料を用意する

●作りたい生地に合わせて、必要な材料を正確に計量します。
⇒各メニューにおける配合については、p.32～38「生地作りコースのレシピ」をご覧ください。
※粉類・バターなどの材料は、0.1g 単位のはかりを使ってはかることをおすすめします。
※付属の計量カップは液体の計量用のため、粉類の計量はできません。

2 パンケースに材料を入れ、本体にセットする

⇒詳細については、p.16～17「基本の食パンの作りかた」の手順２～６をご覧ください。

3 メニュー を押して、メニュー「11」～「13」を選ぶ

●作りたい生地に合わせてメニューを選びます。

初期状態：「1（食パン）」

・パン生地を作る場合：メニュー「11」
・ピザ生地を作る場合：メニュー「12」
・うどん・パスタ生地を作る場合：メニュー「13」

●メニュー を押すごとに、メニュー番号が順に切り替わります。

タイマー機能について

メニュー１１（パン生地）とメニュー１２（ピザ生地）は、出来上がりまでの時間を指定して生地を作ることができます。⇒タイマーのセットについては、p.24「タイマーをセットする」をご覧ください。

4 スタート 取消 を押して、スタートする



●「ピー」とブザーが鳴り、運転がスタートします。
●時間表示の「:」が点滅し、出来上がりまでの残り時間が１分単位で減っていきます。
●出来上がり時間が「0：00」になったら、出来上がりブザーでお知らせします。「ピーピー」とブザーが鳴るまでお待ちください。

5 ブザーが鳴ったら、出来上がり

- 出来上がりまでの時間が「0：00」になると、「ピーピー」とブザーが鳴ります。
- 液晶ディスプレーの表示が選択しているメニューの初期状態に戻り、右下の「終了」の横に「▶」が表示されます。

6 本体フタを開けて、生地を取り出す

①ミトンをはめた手でパンケースのハンドルを持ち、左方向に回して、パンケースを引き上げる



※パンケースを引き上げるときは、ハンドル以外の部分を持たないでください。

②パンケースとハンドルを押さえて逆さに持ち、上下に数回振って生地を取り出す

- パン羽根が生地の内部に埋まっているときは…

  付属の羽根取り棒などを使って、すぐに取り出してください。
  取り出すときは、生地を傷めないように注意してください。

⚠ ※ 生地が出来上がったら、すぐに取り出してください。取り出さずに放置すると、発酵しすぎてうまく作れない場合があります。

7 生地を成形し、オーブンなどで焼き上げる

- 作りたいパン・ピザの形に生地を分割・成形し、オーブンなどで焼き上げます。

⇒生地を使ったパン・ピザ・うどん・パスタの作りかたについては、p.32 ～ 38「生地作りコースのレシピ」をご覧ください。

生地作りコースのレシピ（メニュー「11」～「13」）

「生地作りコース」（メニュー「11」～「13」）の各メニューの基本レシピをご紹介します。
⇒生地の作りかたについては、p.30～31「基本の生地の作りかた」をご覧ください。

いろいろなパンを作る（メニュー 11）

※成形したパンの発酵には、電子レンジなどの発酵機能をお使いください。
※室温で発酵させる場合は、約 2 倍の大きさにふくらむのが目安です。

バターロール

タイマー

材料（12 個分）

水	170ml	バター	40g	ドライイースト	3g（小 1）
卵	50g	砂糖	25g（大 2＋2/3 強）	溶き卵（塗り用）	適量
強力粉	320g	塩	4.5g（小 3/4）		

作りかた



①p.30～31「基本の生地の作りかた」の手順でパン生地を作る
　※手順 3 では、メニュー「11」を選びます。
②出来上がった生地を、打ち粉をふったのし板や台の上に取り出す
　※打ち粉は強力粉を使い、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
③生地を軽く丸め、スケッパーで 12 等分に分割する
④分割した生地の表面がなめらかになるように丸め、固く絞ったぬれふきんをかけて約 15 分休ませる
　※丸めるときは生地の表面を包み込むようにして、きれいな面が表面になるようにします。
⑤休ませた生地を手のひらで転がして円すい状にし、めん棒で三角形になるように伸ばす
⑥伸ばした生地を幅の広いほうから巻く
⑦巻き終わりを下にして、間隔をあけてオーブン皿に並べる
　※発酵するとふくらむので、くっつかないように間隔をあけて並べてください。
⑧生地の表面に霧吹きをし、約 35℃で 40～50 分発酵させる
　※発酵すると、約 2 倍の大きさにふくらみます。
⑨生地の表面に溶き卵を塗り、約 180℃に予熱したオーブンで 10～15 分焼く

あんパン

タイマー

材料（12 個分）

水	170ml	バター	25g	ドライイースト	3g（小 1）	けしの実（飾り用）	適量
卵	50g	砂糖	25g（大 2＋2/3 強）	あん	400g		
強力粉	320g	塩	4.5g（小 3/4）	溶き卵（塗り用）	適量		

作りかた

①p.30～31「基本の生地の作りかた」の手順でパン生地を作る
　※手順 3 では、メニュー「11」を選びます。
②出来上がった生地を、打ち粉をふったのし板や台の上に取り出す
　※打ち粉は強力粉を使い、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
③生地を軽く丸め、スケッパーで 12 等分に分割する
④分割した生地の表面がなめらかになるように丸め、固く絞ったぬれふきんをかけて約 15 分休ませる
　※丸めるときは生地の表面を包み込むようにして、きれいな面が表面になるようにします。
⑤めん棒で丸く伸ばした生地の上にあんをのせて包み、閉じ口をしっかりつまんで閉じる
⑥閉じ口を下にして、間隔をあけてオーブン皿に並べる
　※発酵するとふくらむので、くっつかないように間隔をあけて並べてください。
⑦生地の表面に霧吹きをし、約 35℃で 40～50 分発酵させる
　※発酵すると、約 2 倍の大きさにふくらみます。
⑧生地の表面に溶き卵を塗り、けしの実をのせて、約 180℃に予熱したオーブンで 10～15 分焼く

クロワッサン

タイマー

材料（12 個分）

水	130ml	バター	20g	ドライイースト	3.5g（小1強）	溶き卵（塗り用）	適量
卵	30g	砂糖	32g（大3＋小2弱）	折り込み用バター	130g		
強力粉	210g	塩	6g（小1）	薄力粉（バター用）	少々		
薄力粉	100g	スキムミルク	8g（大1）	強力粉（打ち粉用）	適量		

作りかた



① p.30 ～ 31「基本の生地の作りかた」の手順でパン生地を作る
※手順 3 では、メニュー「11」を選びます。
②出来上がった生地をボウルに入れてラップをかけ、冷蔵庫で約 30 分休ませる
③折り込み用バターに薄力粉をまぶしてラップに包み、20cm × 10cm に伸ばして、冷蔵庫で冷やしておく
④②の休ませた生地を打ち粉をふったのし板や台の上に置き、約 40cm × 20cm に伸ばす
※打ち粉は強力粉を使い、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
⑤③の折り込み用バターを、④の伸ばした生地の真ん中にのせ、両端の生地を折り重ねて 3 つ折りにし、ラップに包んで冷蔵庫で約 30 分休ませる
⑥休ませた生地をめん棒で約 40cm × 20cm に伸ばし、⑤と同様に 3 つ折りにしたら、ラップに包んで冷蔵庫で約 30 分休ませる
※この工程をさらにもう 1 回繰り返してください。
⑦⑥の生地を 2 等分し、それぞれ約 18cm × 40cm に伸ばして、二等辺三角形に 6 等分する
⑧⑦の生地を幅の広いほうから巻く
⑨巻き終わりを下にして、間隔をあけてオーブン皿に並べる
※発酵するとふくらむので、くっつかないように間隔をあけて並べてください。
⑩生地の表面に霧吹きをし、約 35℃で 40 ～ 50 分発酵させる
※発酵すると、約 2 倍の大きさにふくらみます。
⑪生地の表面に溶き卵を塗り、約 180℃に予熱したオーブンで 10 ～ 15 分焼く

メロンパン

タイマー

材料（12 個分）

●パン生地

水	150ml	砂糖	28g（大3＋小1/3）
卵	35g	塩	4g（小2/3）
強力粉	290g	スキムミルク	6g（小3）
バター	35g	ドライイースト	4.5g（小1＋1/2）

●クッキー生地

薄力粉	220g	卵	50g
ベーキングパウダー	2.5g	バニラエッセンス	少々
バター	130g	グラニュー糖	適量
砂糖	80g（大9弱）		

作りかた

●クッキー生地を作る
①薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるっておく
②室温に戻したバターをクリーム状に練り、砂糖を 3 回に分けて加え、白っぽくなるまで混ぜる
③溶きほぐした卵にバニラエッセンスを加え、②に少しずつ加えてさらに混ぜる
④①のふるった薄力粉とベーキングパウダーを入れ、木べらでさっくりと混ぜる
⑤まとまってきたらラップに包み、冷蔵庫で約 20 分休ませる

●パン生地を作って焼く
① p.30 ～ 31「基本の生地の作りかた」の手順でパン生地を作る
※手順 3 では、メニュー「11」を選びます。
②出来上がった生地を、打ち粉をふったのし板や台の上に取り出す
※打ち粉は強力粉を使い、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
③生地を軽く丸め、スケッパーで 12 等分に分割する
④分割した生地の表面がなめらかになるように丸め、固く絞ったぬれふきんをかけて約 15 分休ませる
※丸めるときは生地の表面を包み込むようにして、きれいな面が表面になるようにします。
⑤クッキー生地を 12 等分に分割して丸め、手のひらで約 10cm の大きさに伸ばす
⑥休ませておいたパン生地を手のひらでつぶして丸め直し、⑤のクッキー生地を上にかぶせる
⑦かぶせたクッキー生地にスケッパーで格子模様をつけ、グラニュー糖をまぶす



⑧間隔をあけてオーブン皿に並べ、約 35℃で 40 ～ 50 分発酵させる
※発酵すると、約 2 倍の大きさにふくらみます。
⑨約 170℃に予熱したオーブンで 15 ～ 20 分焼く

生地作りコースのレシピ（メニュー「11」～「13」）

ピザを作る（メニュー 12）

ピザ

タイマー

材料

●ヘビータイプ・２～３枚分
・・・厚くてふわふわした食感の生地

水	180ml	塩	4g（小2/3）
強力粉	280g	スキムミルク	8g（大1）
オリーブ油	20g	ドライイースト	3g（小1）
砂糖	8g（小2＋2/3）		

●クリスピータイプ・３～５枚分
・・・薄くてサクッとした食感の生地

水	200ml	オリーブ油	20g
強力粉	200g	塩	3g（小1/2）
薄力粉	200g	ドライイースト	4g（小1＋1/3）

作りかた

①p.30～31「基本の生地の作りかた」の手順でピザ生地を作る
※手順３では、メニュー「12」を選びます。
②出来上がった生地を打ち粉をふったのし板や台の上に取り出す
※打ち粉は強力粉を使い、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
③生地を軽く丸め、スケッパーで分割する
※ヘビータイプは２～３等分、クリスピータイプは３～５等分に分割します。
④分割した生地の表面がなめらかになるように丸め、固く絞ったぬれふきんをかけて約 15 分休ませる
※丸めるときは生地の表面を包み込むようにして、きれいな面が表面になるようにします。
⑤クッキングシートを敷いた台の上に生地をのせ、手で直径約 25cm になるように伸ばす
※めん棒などを使わずに手で伸ばすと、やわらかい生地に仕上がります。
※一度に焼けない生地は、発酵しすぎないように冷蔵庫に入れておきます。
⑥伸ばした生地をクッキングシートごとオーブン皿の上にのせ、フォークで空気穴をあける
※生地を冷凍する場合は、この状態でラップに包んで冷凍庫に入れます。
⑦ピザソースを塗り、お好みのトッピングを並べて、ピザ用チーズをのせる
⑧ 180～200℃に予熱したオーブンで約 15 分焼く
※表面がキツネ色になり、トッピングに焼き色がついたら焼き上がりです。



うどん生地を作る（メニュー 13）

メニュー「13（うどん・パスタ生地）」では、そば・ラーメンの生地は作れません。

うどん

タイマー

材料

ぬるま湯（約30℃）	160ml	強力粉	160g	強力粉（打ち粉用）	適量
塩	7g（小１強）	薄力粉	160g		

作りかた

①ぬるま湯と塩を合わせてよく混ぜる
②パンケースにパン羽根を取り付け、材料を「強力粉・薄力粉・①」の順に入れる
⇒パン羽根の取り付けかたは、p.16「基本の食パンの作りかた」の手順２～３をご覧ください。
③②のパンケースを本体にセットする
⇒パンケースのセットのしかたは、p.17「基本の食パンの作りかた」の手順５をご覧ください。
④本体フタを閉じ、電源プラグをコンセントに差し込む
⑤［メニュー］を押して、メニュー「13」を選ぶ

⑥［▲］［▼］を押して、こね時間をセットする



初期状態：０時間 20 分　※20 分～30 分の間で設定可能

●［▲］：押すごとに１分ずつ進みます。
●［▼］：押すごとに１分ずつ戻ります。

⑦［スタート 取消］を押して、運転をスタートする
⑧ブザーが鳴ったら、ミトンをはめた手でパンケースを取り出す
⑨出来上がった生地を、打ち粉をふったのし板や台の上に取り出す
※打ち粉は、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
⑩生地の表面がなめらかになるように丸め、ラップに包んで常温で約２時間休ませる
※丸めるときは生地の表面を包み込むようにして、きれいな面が表面になるようにします。
※夏場など室温が高いときは冷蔵庫で休ませてください。
⑪休ませた生地をのし板や台の上にのせ、スケッパーなどで４等分に分割する



⑫打ち粉をふり、めん棒で中心から端に向かって約 2mm の厚さになるまで平らに伸ばす
⑬伸ばした生地を３つ折りにし、約 3mm 幅に切る
※折りたたむ生地の内側に打ち粉をふっておくと、切った後でほぐしやすくなります。



⑭大きめの鍋にたっぷりの湯を沸かし、ほぐして打ち粉を払った⑬を鍋に入れて、茹でる
※茹で時間の目安は 10～15 分です。お好みで調節してください。



⑮茹で上がったら冷水で洗ってヌメリを取り、水気を切る
※茹で上がった麺は、お好みの味付けでお召し上がりください。

生地作りコースのレシピ（メニュー「11」～「13」）

うどんを作る（メニュー 13）

生地を保存する場合

以下の方法で保存してください。

●冷蔵保存：約２～３日間
手順⑩で丸めた生地に打ち粉をして、ラップに包んだ状態で保存します。

●冷凍保存：約１ヶ月間
手順⑬で麺の太さに切った生地を、ラップに包んだ状態で保存します。

Point 参考レシピ

関東風きつねうどん

材料（4 人分）

●おあげ

油揚げ	4 枚	砂糖	大さじ１＋1/2	みりん	大さじ２
だし汁	250ml	醤油	大さじ２	酒	大さじ１

●その他

だし汁	1200 ml	醤油	大さじ２	ねぎ	適量
砂糖	小さじ１	みりん	大さじ１		
塩	小さじ１＋1/2	酒	大さじ１		

作りかた

①油揚げを沸騰したお湯に入れ、約 30 秒茹でて油抜きをする
②油抜きをしたお湯を捨てて、おあげの材料のだし汁・砂糖・醤油・みりん・酒を入れて中火で煮る
③煮汁が３分の２になったら火を止めてそのまま冷まし、味をしみ込ませる
④だし汁に砂糖・塩・醤油・みりん・酒を入れて温める
⑤ねぎを切る
⑥器に茹でたうどんを入れてつゆをかけ、おあげと切ったねぎを添える

パスタ生地を作る（メニュー 13）

⚠ メニュー「13（うどん・パスタ生地）」では、そば・ラーメンの生地は作れません。

パスタ

タイマー ✕

材料

●材料１　薄力粉使用の場合

水	125ml	卵	55g
塩	5.5g（小１弱）	オリーブ油	13g
強力粉	160g	強力粉（打ち粉用）	適量
薄力粉	160g		

●材料２　デュラムセモリナ粉使用の場合

水	110ml	卵	70g
塩	5g（小１弱）	オリーブ油	5g
強力粉	160g	強力粉（打ち粉用）	適量
デュラムセモリナ粉	160g		

作りかた

①水と塩を合わせてよく混ぜる
②パンケースにパン羽根を取り付け、材料を「強力粉・薄力粉（またはデュラムセモリナ粉）・①・卵・オリーブ油」の順に入れる
⇒パン羽根の取り付けかたは、p.16「基本の食パンの作りかた」の手順２～３をご覧ください。
③②のパンケースを本体にセットする
⇒パンケースのセットのしかたは、p.17「基本の食パンの作りかた」の手順５をご覧ください。
④本体フタを閉じ、電源プラグをコンセントに差し込む
⑤［メニュー］を押して、メニュー「13」を選ぶ

⑥［▲］［▼］を押して、こね時間をセットする

初期状態：０時間 20 分　※20 分～ 30 分の間で設定可能

●［▲］：押すごとに１分ずつ進みます。
●［▼］：押すごとに１分ずつ戻ります。

⑦［スタート 取消］を押して、運転をスタートする
⑧ブザーが鳴ったら、ミトンをはめた手でパンケースを取り出す
⑨出来上がった生地を、打ち粉をふったのし板や台の上に取り出す
※打ち粉は、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
⑩生地の表面がなめらかになるように丸め、ラップに包んで冷蔵庫で約１時間休ませる
※丸めるときは生地の表面を包み込むようにして、きれいな面が表面になるようにします。
⑪休ませた生地をのし板や台の上にのせ、スケッパーなどで４等分に分割する



⑫打ち粉をふり、めん棒で中心から端に向かって約 1mm の厚さになるまで平らに伸ばす
⑬伸ばした生地にたっぷりの打ち粉をふり、３つ折りにして、約 2mm 幅に切る
※打ち粉をしないと生地がくっつくので、多めにふってください。



⑭大きめの鍋にたっぷりの湯を沸かし、ほぐして打ち粉を払った⑬を鍋に入れて、茹でる
※茹で時間の目安は２～５分です。お好みで調節してください。
※茹で上がった麺は、お好みの味付けでお召し上がりください。
※手順⑫～⑬では、パスタマシンをお使いになることもできます。この場合も、打ち粉はたっぷりとふってください。



生地作りコースのレシピ（メニュー「11」～「13」）

パスタを作る（メニュー 13）

生地を保存する場合

以下の方法で保存してください。

●冷蔵保存：約２～３日間
手順⑩で丸めた生地に打ち粉をして、ラップに包んだ状態で保存します。

●冷凍保存：約１ヶ月間
手順⑬で麺の太さに切った生地を、ラップに包んだ状態で保存します。

Point 参考レシピ

サーモンときのこのクリームパスタ

材料（４人分）

鮭	２切れ	生クリーム	130 ml	にんにく	1/2 かけ（スライス）
しめじ	1/2 株	牛乳	80 ml	白ワイン	大さじ２
まいたけ	1/2 株	粉チーズ	大さじ３	塩	適量
エリンギ	２本	オリーブ油	適量	こしょう	適量

作りかた

①フライパンにオリーブ油をひき、一口大に切った鮭を入れる
②鮭の中ほどまで火が通ってきたら、白ワインを入れ、フライパンにフタをして蒸し焼きにする
③鮭に火が通ったら、フライパンを火から下ろし、鮭を取り出す
④フライパンにオリーブ油をひき、にんにくを入れて炒め、香りが立ってきたらにんにくを取り出す
⑤しめじ・まいたけ・エリンギを入れて炒める
⑥⑤に火が通ったら鮭を入れ、弱火にする
⑦生クリーム・牛乳・粉チーズを入れて混ぜる
⑧小さい泡が立ってきたら、塩・こしょうで味を整える
⑨茹でたパスタを入れて絡める

グルメコースのレシピ（メニュー「14」～「16」）

焼きいも（メニュー 14）

焼きいも

材料

さつまいも（直径約 5cm・長さ 18～20cm）　２本

作りかた

①さつまいもをアルミ箔で包む。。
②パンケースにパン羽根を取り付けずに、さつまいもを縦に入れる

⇒パンケースのセットのしかたは、p.17「基本の食パンの作りかた」の手順５をご覧ください。

③パンケースを本体にセットし、本体フタを閉めて電源プラグをコンセントに差し込む
④ メニュー を押して、メニュー「14」を選ぶ



⑤ スタート/取消 を押して、運転をスタートする
⑥ブザーが鳴ったら、ミトンをはめた手でパンケースを取り出す

グルメコースのレシピ（メニュー「14」～「16」）

もちを作る（メニュー 15）

もち

メニュー「15（もちつき）」は、作る量に合わせてサイズを変更する必要はありません。

材料

●２合分		●３合分		●４合分	
もち米	280g	もち米	420g	もち米	560g
水	230ml	水	330ml	水	370ml

作りかた

①もち米を水でといで、約 30 分ざるに上げる
②パンケースにパン羽根を取り付け、①のもち米と水を入れる
⇒パン羽根の取り付けかたは、p.16「基本の食パンの作りかた」の手順２～３をご覧ください。
③②のパンケースを本体にセットする
⇒パンケースのセットのしかたは、p.17「基本の食パンの作りかた」の手順５をご覧ください。
④本体フタを閉じ、電源プラグをコンセントに差し込む
⑤［メニュー］を押して、メニュー「15」を選ぶ

⑥［スタート 取消］を押して、運転をスタートする
⑦ブザーが鳴ったら、ミトンをはめた手でパンケースを取り出す
※パンケースを手で触れられるようになるまで、約５～10 分冷ましてください。
※すぐに取り出すときは、冷水（約 500ml）をパンケースに入れ、もちを底からすくい上げて、冷水と一緒にボウルへ取り出してください。
⑧パンケースが冷めたら、手を水でぬらして、底からもちを持ち上げるようにして取り出し、熱に強いトレイやお盆の上に置く
※トレイやお盆には、片栗粉を軽くふっておきます。



⑨もちをお好みの大きさにちぎって丸める
※もちが手にくっつかないように、水または片栗粉をつけます。
・すぐに食べるときは ･･･ 手を水でぬらす
・保存するときは ･････ 手に片栗粉をつける



よもぎや豆などの具を入れる場合

メニュー「15（もちつき）」では、具入れブザーは鳴りません。よもぎや豆などの具を入れたもちを作りたい場合は、液晶ディスプレーの表示が残り 10 分（スタートから１時間５分後）になったら本体フタを開け、お好みの具を入れてください。

※ 途中で具を入れる場合は、パンケースや庫内は高温になっていますので、本体フタを開ける際は、必ずミトンなどを使い、直接素手で触れたりしないでください。
やけどの原因になります。
※ 途中で具を入れる場合や出来上がり直後は、本体フタを開ける際の蒸気に注意してください。
やけどの原因になります。

ジャムを作る（メニュー 16）

※ ジャムの調理中にジャムの水分が本体内部に飛び散ったり、こぼれたりすることがあります。必ずパンケースにアルミ箔をかぶせて、約 3cm パンケースの内側に沿って折り込み、ふちをしっかり閉じて包み込むようにフタをしてください。ジャムが庫内に飛び散った場合は、あたたかいぬれふきんなどで拭き取ってください。
※ 砂糖の量が控えめのため、ゆるめのジャムになります。

イチゴジャム

材料

イチゴ	300g	砂糖	130g（大 14＋1/2 弱）
レモン汁	15ml		

※ ペクチンを適量加えると、固まりやすくなります。

下準備

●イチゴは洗って水気をよく切り、ヘタを取って縦に半分に切る
※粒が大きい場合は、4 等分にします。

ブルーベリージャム

材料

ブルーベリー	350g	砂糖	125g（大 14 弱）
レモン汁	22ml		

※ ペクチンを適量加えると、固まりやすくなります。

下準備

●ブルーベリーは洗って水気をよく切る

オレンジマーマレード

材料

オレンジ	3 個	砂糖	130g（大 14＋1/2 弱）
レモン汁	20ml		

※ ペクチンを適量加えると、固まりやすくなります。

下準備

①オレンジは洗って水気をよく切り、縦に 6 ～ 8 等分に切り込みを入れて皮をむく
②実はひと房を半分に切る
③皮は細切りにして鍋に入れ、ひたるくらいの水を入れて約 20 分茹で、湯を捨てて水を入れ替え、再び茹でる
※この工程を 2 ～ 3 回繰り返します。
④よく水気を切る



細切りにした皮を鍋に入れて2～3回茹でる

作りかた

①パンケースにパン羽根を取り付け、下準備した果物を入れ、レモン汁と砂糖を加える
⇒パン羽根の取り付けかたは、p.16「基本の食パンの作りかた」の手順 2 ～ 3 をご覧ください。
②①のパンケースを本体にセットする
⇒パンケースのセットのしかたは、p.17「基本の食パンの作りかた」の手順 5 をご覧ください。

※ 必ずパンケースにアルミ箔をかぶせて、約3cmパンケースの内側に沿って折り込み、ふちをしっかり閉じて包み込むようにフタをしてください。



③本体フタを閉じ、電源プラグをコンセントに差し込む
④［メニュー］を押して、メニュー「16」を選ぶ

⑤［スタート 取消］を押して、運転をスタートする
⑥ブザーが鳴ったら、ミトンをはめた手でパンケースを取り出して、熱いうちにジャムを別の容器に移し替えて冷ます

※ ジャムは高温になっていますので、やけどに注意してください。
※ 出来上がったジャムは、冷蔵庫で保存し、1 週間以内にお召し上がりください。

お手入れのしかた

※ 必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体やパンケースが充分に冷めてから行ってください。
※ 研磨剤入り洗剤・磨き粉・たわし・ナイロンや金属製のたわしはお使いにならないでください。表面を傷つける原因になります。
※ 台所用中性洗剤以外の洗剤、シンナー・ベンジンなどはお使いにならないでください。表面を傷つける原因になります。

本体・本体フタ

固く絞ったぬれふきんで汚れを拭き取る

本体フタの内側や庫内に飛び散った具材などの汚れ、庫内に落ちたカスなどは、早めに拭き取ってください。

本体に直接水をかけたり、丸洗いはしないでください。故障の原因になります。

パンケース・パン羽根

1 パンケース内側に水またはぬるま湯を入れる

●パン羽根がひたるくらいまで水またはぬるま湯を入れ、羽根取り付け軸の周りやパン羽根の穴の中についたパン生地などをふやかします。

2 パン羽根を回しながら上に引っ張り、取り外す

●パン羽根が外れにくいときは、パンケース底面にある駆動部をつかんで固定して、パン羽根を右に回しながら引っ張ってください。

3 パン羽根・パンケース内側をスポンジなどで水洗いする

●スポンジなどのやわらかいものを使って水洗いします。汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を使って洗ってください。
●パン羽根の穴につまったパン生地は、竹ぐしなどで取り除きます。
●洗い終わったらすぐに水気をとり、充分に乾燥させてください。

パン羽根の穴に竹ぐしなどを入れて汚れを取り除く

4 パンケース外側の汚れをぬれふきんで拭き取る

●パンケースの外側およびパンケース底面の駆動部には水をかけずに、固く絞ったぬれふきんで汚れを拭き取ってください。

※ パンケースを丸ごと水につけたり、パンケースの底に水をかけたりは絶対にしないでください。パンケース底面の駆動部が腐食したり、サビたりして、故障の原因になります。
※ 食器洗い機・食器乾燥機はお使いにならないでください。

計量カップ・計量スプーン・羽根取り棒

台所用中性洗剤とスポンジで洗う

洗い終わったら、充分に乾燥させてからしまってください。

パン作りのQ＆A

材料について

質問（Q）	回答（A）
なぜ強力粉を使うのですか？	強力粉は薄力粉に比べ、タンパク質の含有量が多くなっています。ふくらみのよいパンを作るには、発酵でできる炭酸ガスをしっかり包み込む丈夫なグルテン膜が必要なため、タンパク質の多い強力粉がパン作りに適しています。
国産小麦で作った小麦粉は使えますか？	作れますが、国産の小麦で作った小麦粉はグルテンが少なめのものが多く、輸入小麦粉を使った場合に比べて出来上がりの高さが低くなることがあります。また、銘柄や収穫時期などによってグルテン量が異なるため、出来上がりやパンのふくらみかたに差が出てきます。
パン専用小麦粉（最強力粉）は使えますか？	使えますが、パンがふくらみすぎたり、パンの上部に空洞ができることがありますので、水の量を５～10％減らしてください。
なぜ早焼きコースと食パンコースでは配合が違うのですか？	早焼きコースは、イーストの分量をより多くすることで発酵時間が短くなるようにしているからです。
ドライイーストの代わりに、天然酵母は使えますか？	発酵時間が異なるため、うまくできません。
米粉は使えますか？	• グルテンなし米粉をお使いいただけます。 • グルテンなし米粉は、グリコ栄養食品「こめの香 米粉パン用ミックス粉（グルテンフリー）」をお使いください。他の製パン用米粉ではうまく作れない場合があります。
グルテンとは何ですか？	• 小麦に含まれるタンパク質の一種です。水を加えてこねることでタンパク質が結合し、粘りが出ます。この粘りによって、パンが発酵したときに発生するガスが生地の中に気泡としてとどまり、パンがふくらみます。 • グルテンなし米粉は、小麦成分をゼロにするため、グルテンではなく増粘剤などを加えて、パンをふくらませることができるようにしたものです。
製パン用米粉・製菓用米粉のどちらも使えますか？	• 製菓用米粉にはグルテンが入っていないため、パンを作ることはできません。 • 製パン用米粉をお使いください。製パン用米粉は、パンをふくらませるために米粉にグルテンを混合したものです。 •米粉は、グリコ栄養食品「こめの香米粉パン用ミックス粉（グルテンフリー）」をお使いください。
自分で米を砕いて作った米粉は使えますか？	対応していません。米粉は、グリコ栄養食品「こめの香 米粉パン用ミックス粉（グルテンフリー）」をおすすめします。
卵を入れたパンは作れますか？	作れます。卵の分量だけ水を減らしてください。 ※卵を入れた場合は、タイマー機能はお使いにならないでください。タイマー待機中に腐敗する恐れがあります。
バターの代わりに他の材料は使えますか？	マーガリン・ショートニングなどの固形の油脂で代用できます。バターと同量でお使いいただけます。
砂糖の代わりにザラメ・氷砂糖・低カロリー甘味料（人工甘味料）は使えますか？	• ザラメや氷砂糖などのキメの粗いものは、パンケース表面を傷つけるためお使いにならないでください。 • 低カロリー甘味料（人工甘味料）を使うと、パンのふくらみが悪くなります。

パン作りのQ＆A

質問（Q）	回答（A）
スキムミルクの代わりに他の材料は使えますか？	スキムミルクは、牛乳に代えて作ることができます。 「スキムミルク・大スプーン１＝牛乳 70ml」に置きかえ、さらに牛乳の分量だけ水の量を減らしてください。 ※牛乳は、あらかじめ加熱して冷ましたものをお使いください。牛乳にはイーストの働きを妨げる成分が含まれており、そのまま使うとイーストの働きを妨げることがありますが、加熱することでその成分を壊すことができます。
市販の料理の本の分量で作れますか？	本取扱説明書では、製品に合わせた分量で記載しております。違う分量では、うまくできない場合があります。
指定の分量より多い・少ない量で作れますか？	・分量が多すぎると、パンケースからあふれる場合があります。 ・分量が少なすぎると、うまくこねられず形が悪くなる場合があります。
ドライイーストの保存方法は？	開封後は密封し、冷蔵庫・冷凍庫で保存して、早めに使い切ってください。

その他

質問（Q）	回答（A）
なぜ「こね」工程の途中で材料（具など）を入れるのですか？	途中で入れる材料の形が崩れないようにするためです。
なぜタイマーは 13 時間までしか設定できないのですか？	長時間おくと材料が腐敗したり、生地が変質したり、パンの出来上がりが悪くなったりすることがあるためです。
パンをうまく切るにはどうしたらいいですか？	焼き上がり直後のパンはやわらかく切りにくいため、脚付きの網などの上で 10 分～ 20 分位あら熱をとってから切ってください。  ※パンケースからパンを取り出す際、パンの中にパン羽根が埋まっている場合があります。付属の羽根取り棒などを使ってパン羽根を取り除いてから、パンを切ってください。
パンや生地を冷凍保存できますか？	できます。以下の方法で、冷凍してください。 ○食パン　・スライスして、１枚ずつラップに包んでから冷凍します。おいしくいただくには、できるだけ焼きたてのうちに冷凍することをおすすめします。焼くときは凍った状態で焼きます。 ○パン生地　・成形・発酵後の生地を取り出し、ラップをかけて冷凍し、凍ったらビニール袋に入れます。焼くときは 30 ～ 35℃で解凍し、レシピによって溶き卵を塗り、約２倍の大きさにふくらんだら焼きます。 ○ピザ生地　・生地を伸ばしてからラップに包んで冷凍します。焼くときは凍った状態でトッピングの具をのせて焼きます。
うどん生地・パスタ生地は保存できますか？	・冷蔵庫では約２～３日保存できます。生地を丸めて打ち粉をしたものをラップに包んで保存してください。 ・冷凍庫では、約１ヶ月保存できます。お好みの麺の太さに切ったものをラップに包んで保存してください。

うまくできないときは

パン作りコース

パンの状態	ご確認いただくこと
●ふくらみが足りない （パンの形にはなっている） ●発酵不足になっている 	○材料は過不足なく入れましたか？正確に計量しましたか？ ○タイマーを使っていませんか？ 室温が高すぎるとき、低すぎるときはうまくふくらまない場合があります。 ○スキムミルクを牛乳に置きかえた場合、牛乳を沸騰させ、冷ましてから入れましたか？ ○小麦粉　・強力粉を使っていますか？ タンパク質量は 11.5 ～ 13%のものをお使いください。 ・国産小麦粉、全粒粉、ライ麦粉などを使っていませんか？ ・古いものや保存状態の悪いものを使っていませんか？ ・少なすぎませんか？ 小麦粉ははかりではかってください。 ○米粉　・本取扱説明書でおすすめしている米粉を使っていますか？ グリコ栄養食品「こめの香 米粉パン用ミックス粉（グルテンフリー）」をお使いください。 ○水　・少なすぎませんか？ ・正しい水温で作りましたか？ 水温は室温によって調節してください。 ○バター　・液体油脂を使っていませんか？ ・特殊なバターを使っていませんか？ ○砂糖　・入れ忘れていませんか？ ・少なすぎませんか？ ○イースト　・少なすぎませんか？ ・予備発酵がいらないタイプを使っていますか？ ・古いものや保存状態の悪いものを使っていませんか？ ・材料を入れるときやタイマー予約のときに、イーストが強力粉以外の材料（水・塩・砂糖など）に触れて入れませんでしたか？
●全くふくらまない 	○小麦粉　・少なすぎませんか？ ・付属の計量カップではかっていませんか？ 小麦粉は、はかりではかってください。 ・薄力粉を使っていませんか？ ・古いものや保存状態の悪いものを使っていませんか？ ○米粉　・本取扱説明書でおすすめしている米粉を使っていますか？ グリコ栄養食品「こめの香 米粉パン用ミックス粉（グルテンフリー）」をお使いください。 ○水　・多すぎませんか？ ○イースト　・入れ忘れていませんか？ ・予備発酵がいらないタイプを使っていますか？ ・古いものや保存状態が悪いものを使っていませんか？ ○ベーキングパウダーを使っていませんか？ ○パン羽根をしっかりとパンケースに取り付けましたか？ ○途中で停電しませんでしたか？
●ふくらみすぎる ●過発酵になっている ●上部がマッシュルーム形になっている 	○材料は正確に計量しましたか？ ○室温が 25℃以上ありませんか？ ○小麦粉　・多すぎませんか？ ・パン専用小麦粉（最強力粉）を使っていませんか？ パン専用小麦粉を使っている場合は、水の量を５～ 10%減らしてください。 ○水　・多すぎませんか？ ・水温が高すぎませんか？ 水温を調節してください。材料は冷蔵庫で冷やしてください。 ○砂糖　・多すぎませんか？ ○塩　・入れ忘れていませんか？ ○イースト　・多すぎませんか？

うまくできないときは

パンの状態	ご確認いただくこと
●焼き色が濃すぎる 	○水　・少なすぎませんか？ ・水温が低すぎませんか？ ・水の代わりに牛乳や卵を入れていませんか？ ○砂糖　・多すぎませんか？ ○焼き色を「こい」で焼いていませんか？ 焼き色を「うすい」にしてください。 ○保温をしていませんか？ 保温すると余熱が加わりますので、出来上がりブザーが鳴ったらできるだけ早くパンを取り出してください。
●焼き色が薄すぎる	○砂糖　・少なすぎませんか？ 糖分が少ないと焼き色がつきにくくなります。 ○スキムミルク　・少なすぎませんか？ 乳成分が少ないと焼き色がつきにくくなります。
●外皮は焼けているが上部がへこんでいる ●上部が平らで四角い ●陥没している 	○室温が高すぎませんか？ ○小麦粉　・少なすぎませんか？ ・全粒粉の割合が多くないですか？ ・パン専用小麦粉（最強力粉）を使っていませんか？ パン専用小麦粉を使っている場合は、水の量を５～10%減らしてください。 ○水　・多すぎませんか？ ・水温が高すぎませんか？ 水温を調節してください。材料は冷蔵庫で冷やしてください。 ○イースト　・多すぎませんか？
●底に大きな穴があく ●つぶれる 	○パン羽根の部分は穴があきます。 ○パンを取り出すときに、パンケース底面の駆動部を回しすぎていませんか？ パン羽根がパンの内部に埋まったときは、パンを切る前に付属の羽根取り棒を使って、パン羽根を取り出してください。
●パン羽根がパンの中に埋まる 	○パン羽根はパンの出来上がりによってパンの中に入ったり、取り付け軸にくっついた状態になります。 パン羽根がパンの内部に埋まったときは、パンを切る前に付属の羽根取り棒を使って、パン羽根を取り出してください。
●粉の状態のまま焼けていない	○パン羽根を付け忘れていませんか？ ○パン羽根取り付け軸が固くて回らなくなっていませんか？ ○パンケースを本体にしっかりと取り付けましたか？ ○正しい順番で材料を入れましたか？ ○途中で停電になったり、電源プラグが抜けたりしていませんか？
●底がべたつく ●側面が大きくへこむ	○焼き上がった後、すぐにパンケースからパンを取り出し、脚の付いた網などの上であら熱を取りましたか？ 焼き上がり後、長時間パンケースに入れたままにすると、パンケースに触れている部分に付いた水蒸気が急激に冷えることでパンが縮むことがあります。
●中心が焼けていない ●ゴムのようになっている ●焼きがあまい	○水気のある材料（野菜・果物など）は水気をよく切ってから入れましたか？ ○バター・はちみつ・ドライフルーツ・ナッツなどの材料を入れすぎていませんか？ ○全粒粉やライ麦粉など、重めの粉を使っていませんか？ ○粉を入れすぎていませんか？
●外皮は焼けているが底に粉が残っている ●全体が白く団子状になっている	○小麦粉　・多すぎませんか？ ○水　・少なすぎませんか？ ○塩　・入れ忘れていませんか？ ○イースト　・入れ忘れていませんか？
●固い、ボコボコしている	○水と粉の割合は正しいですか？材料は正確に計量しましたか？ ○粉の保存状態が悪く、乾燥していませんか？

パンの状態	ご確認いただくこと
●キメがつまって、重いパンになっている	○小麦粉　・多すぎませんか？ 　・全粒粉やライ麦粉、ナッツなどの具の割合が多くないですか？ ○水　・少なすぎませんか？ ○砂糖　・少なすぎませんか？ ○イースト・少なすぎませんか？
●キメが粗く、大きな穴のあいたパンになっている	○水　・多すぎませんか？ 　・水温が高すぎませんか？ ○砂糖　・多すぎませんか？ ○塩　・入れ忘れていませんか？ ○イースト・多すぎませんか？ ○野菜・果物などはよく水気を切りましたか？
●周囲に粉が残っている	○小麦粉　・多すぎませんか？ ○水　・少なすぎませんか？ ○材料を入れる順番を間違っていませんか？ ○仕様上、粉が残ることがあります。
●高さや形が日によって異なる	○パン作りは、室温、材料の質や鮮度、タイマー設定の有無などによって、ふくらみや焼き色に差が生じます。
●切ったパンの表面がむれてダンゴ状になっている	○焼き上がったパンを冷ましてから切りましたか？ 焼きたてのパンはやわらかいため、冷める前に切るとキメがつぶれてしまいます。
●変な味やにおいがする	○イーストが多すぎませんか？ ガスが発生しすぎている可能性があります。 ○小麦粉の保存状態が悪くないですか？ 小麦粉はにおいを吸収しやすいため、きちんと密封されていないと冷蔵庫などのにおいを吸収してしまいます。 ○室温が高かったり、熱い材料を入れたりしませんでしたか？ 過発酵となり、イースト臭が強くなっている可能性があります。

うまくできないときは

生地作りコース

生地の状態	ご確認いただくこと
●生地がベタベタして成形しづらい	○室温・水温が高い場合、また材料によっては、生地がべたつくことがあります。この場合、生地を扱う前に手を冷水（約 5℃）にひたして冷やし、打ち粉をやや多めにしてください。 ○発酵が長すぎると生地がたれてしまい、ベタっとした仕上がりになります。発酵時間はパンの種類によって異なりますが、約 2 倍の大きさにふくれ、生地の横を軽く押さえるとゆっくり戻るくらいで完了です。
●生地にすじ状のムラができる	○バターを室温に戻さずに使っていませんか？ 冷たいバターは固く、生地にうまく混ざらず、すじ状に残ることがあります。バターは常温に戻してお使いください。 ○バターをかたまりで入れていませんか？ 大きなかたまりのまま入れると、生地にうまく混ざらず、すじ状に残ることがあります。バターは約 5g の薄切りにして入れてください。
●生地作りコースで、あまり発酵しない	○配合によっては発酵が遅い場合もあります。この場合、生地作りコースの終了後、パンケースを取り出さずにそのまま置いておくと、発酵を補うことができます。
●クロワッサンがうまくできない	○折り込み用バターが溶けると、きれいな層になりません。生地を冷蔵庫でよく冷やしてから、バターを包み込むようにしてください。

グルメコース

状態	ご確認いただくこと
●ジャムの出来上がりが水っぽい	○果物の種類や鮮度によって固まり具合が異なります。固まりにくい場合は、材料と一緒にペクチンを適量加えると固まりやすくなります。
●ついたもちに粒々が残っている	○もち米　・多すぎませんか？ ・充分に水を切りましたか？ ・古米を使っていませんか？ ・うるち米が多く混じったもち米を使っていませんか？ ○水　・分量は合っていますか？
●もちがやわらかすぎる	○水の量が多すぎませんか？ 一晩水にひたしたもち米をお使いになるときは、もちがやわらかくなりやすいため、もち米が水を吸った分だけ、水を減らしてください。

故障かなと思ったら

以下のようなときは、故障ではない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。
それでも不具合が解消しない場合は、サポートセンターにご連絡ください。

こんなときは	原 因	対 策
何も表示されない	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグを差し込んでからメニューを選び、スタート/取消 を押してください。
ブザーが鳴らない	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグを差し込んでからメニューを選び、スタート/取消 を押してください。
スタート/取消 を押しても動かない	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグを差し込んでからメニューを選び、スタート/取消 を押してください。
スタート/取消 を押すと「HHH」と表示され、エラーになる	連続使用で庫内温度が高温になっていませんか？	ブザーが鳴るまで スタート/取消 を２秒以上押してから電源プラグを抜き、本体フタを開けてパンケースを取り出し、庫内を冷ましてください。本体が室温に戻ってから再びお使いください。
スタート/取消 を押すと「EE0」や「EE1」などと表示され、エラーになる	故障の可能性があります。	電源プラグを抜き、サポートセンターまでお問い合わせください。
蒸気口の周囲から煙が出る	使い始めたばかりではありませんか？	はじめてお使いになるときは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。お使いになるうちに出なくなります。
	ヒーターの上に材料などがこぼれていませんか？	電源プラグを抜き、本体が室温に戻ってから庫内をふきんなどで拭いてください。
パン羽根と羽根取り付け軸の間にすき間がある	パン羽根と羽根取り付け軸の間にはすき間（遊び）があります。これはパンなどが出来上がったあとパン羽根を取り出しやすくするためで、故障ではありません。	
パン羽根がパンに埋まったまま出てくる	パン羽根はパンの内部に埋まった状態で焼き上がるため、パンを取り出す際、パンの出来上がりによって、パンの中に入ったり、パンケースにパン羽根が残った状態になります。また、使い始めはパンケースにパン羽根が残っていた場合でも、お使いいただくうちにパンに埋まった状態で出てくるようになることがありますが、故障ではありません。パンの内部に埋まったパン羽根は、パンを切る前に付属の羽根取り棒などを使って取り出してください。なお、パン羽根は熱くなっていますので、冷めてから行ってください。	
途中で停電になった	10 分未満であれば、電気が復旧すれば自動的に運転を再開します。 10 分以上の場合は、電源プラグを抜いて庫内を冷ましてから、最初からやり直してください。	
破損してしまった	ただちに使用を中止して、サポートセンターへご連絡ください。	

仕様

品名（型番）	ホームベーカリー（CST-201）
外形寸法（約）	幅 28 ×奥行 32 ×高さ 29.5cm
質量（約）	3.9kg（パンケースなしの状態で）
電源コードの長さ（約）	1.4m
タイマー	13 時間まで
電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
消費電力	ヒーター 500W ／モーター 50W
生産国	中国
付属品	パンケース× 1、パン羽根× 1、計量カップ× 1、計量スプーン× 1、羽根取り棒× 1
電気料金の目安	食パン（1 斤）：約 6 円　　もち（4 合）：約 7 円 ※ 1kWh あたり 31 円（税込）で計算

• 外観、仕様などを予告なく変更する場合があります

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

消耗部品・別売品

部品・消耗品のご購入は、二次元コードを読み取るか
または、「シロカ　部品」で検索してください

部品名	部品コード
パンケース	SB-211-PC
パン羽根	SB-211-PH
計量カップ	SHB-112-KC
計量スプーン	SHB-112-KS
羽根取り棒	SHB-5612-HB

シロカの最新情報はこちらでチェック！

シロカ公式
Facebook
www.facebook.com/siroca.jp

シロカ公式
インスタグラム
www.instagram.com/siroca.jp/

保証とアフターサービス

── 必ずお読みください ──

▶ 保証書(裏表紙)

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記入をご確認いただき、販売店からお受け取りください。
保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

▶ 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をご確認いただき、なお異常のあるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、またはシロカサポートセンターにお問い合わせください。

保証期間中(お買い上げ日から1年未満)の修理
保証書の規定により、無料で修理いたします。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている(お買い上げ日から1年以上)修理
修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

▶ 保証期間

お買い上げ日から1年間です。消耗部品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

▶ 補修料金のしくみ

補修料金は技術料(故障した商品の修理および部品交換などにかかる作業料金)と部品代(修理に使用した部品の代金)などで構成されています。

▶ 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造終了後6年です。
その商品の機能を維持するために必要な部品を性能部品といいます。

▶ 補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。
お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

長年ご使用の製品の点検を!

- 長年ご使用の製品では、電気部品の経年劣化による発煙・発火のおそれがあります。
  ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、またはシロカサポートセンターにご連絡ください。点検・修理費用などはシロカサポートセンターにご相談ください。
  – 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
  – コードに傷がついたり、通電したりしなかったりする。
  – 本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
  – 使用中に異常な回転音がする。
- 定期的に「安全上のご注意」や使いかた、ご注意を確認してお使いください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
- 電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

- シロカ株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
  (a) 修理やその確認、業務を委託する場合
  (b) 法令の定める規定に基づく場合

保証書

持込修理

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は大切に保管してください。
お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、お買い上げいただいた販売店、またはシロカサポートセンターまでお問い合わせください。

品　　名：ホームベーカリー
型　　番：CST-201
保証期間：お買い上げ日より本体１年間
お 客 様：
ふりがな
お名前
ご住所
お電話

お買い上げ日：　　年　　月　　日
製 造 番 号：
販　売　店：店名・住所・電話

お願い：未記入の保証書の場合、お買い上げ日を証明するレシート、送り状などを必ず添付してください。証明がない場合、保証対象にならない場合があります。

この保証書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき弊社が無料修理いたしますので、製品と本保証書をご用意のうえ、お買い上げいただいた販売店、またはシロカサポートセンターまでご依頼ください。
ご転居、ご贈答などで、お買い上げいただいた販売店に修理が依頼できない場合は、シロカサポートセンターまでご連絡ください。
なお食品の補償など製品の故障以外の保証はいたしかねます。
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   (1) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
   (2) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   (3) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害、異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
   (4) 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
   (5) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用など）に使用された場合の故障または損傷。
   (6) 本書のご提示がない場合。
   (7) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。お買い上げ日を証明するレシート、送り状などの証明書がない場合。通信販売、インターネットでお買い上げ時、ご注文確認メールなどご購入履歴を確認できるものの提示がない場合。
   (8) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。（かすり傷、へこみなどを含みます）
   (9) 腐食による故障、及び損傷。
   (10) 消耗部品の交換。
   (11) お買い上げの製品が、有償無償を問わず譲渡されたもの（中古品）であった場合。
2. 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理、処分させていただきます。
3. 本書に基づく無料修理（製品交換を含みます）後の製品については、最初のお買い上げ時の保証期間が適用されます。
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

シロカ株式会社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5F

19090014

お客様サポート

二次元コードからもアクセスできます

故障・修理のお問い合わせ、修理代金の目安、使いかた・お手入れなどのよくあるご質問はこちら

シロカ　サポート　検索

部品・消耗品のご購入はこちら

シロカサポートセンター　ナビダイヤル 0570-001-469　受付時間：10:00 ～ 17:00（土日祝、弊社指定休業日を除く）
非通知設定の方は「186」をつけて発信番号通知のご協力をお願いします。サポートセンターの電話番号、住所は予告なく変更することがあります。

©2026 Siroca Inc. Printed in China

194350 10